Auteurs:

remer

P. Le Bot (DOPS/LPO)

C. Kermabon (DOPS/LPO)

P. Lherminier (DOPS/LPO)

F. Gaillard (DOPS/LPO)

3 Février 2011 - Rapport OPS/LPO 11-01

Chaine Automatisée de Suivi des

Courantomètres Acoustiques

Doppler Embarqués.

CASCADE V6.1 : Logiciel de validation et de visualisation des mesures ADCP de coque

Documentation utilisateur et maintenance

Ifremer

SOMMAIRE

1	INTRODUCTION GENERALE	1
2	PREPARATION DE L'EXPLOITATION DES DON	NEES.3
2.1	Configuration minimum requise 2.1.1 - Données de départ 2.1.2 - Pour les navires équipé de TRANSECT 2.1.3 - Pour les navires équipé de VMDAS	3 3 3 4
2.2	Arborescence de travail recommandée	4
2.3	Arborescence de développement	5
3	EXPLOITATION DES DONNEES	6
3.1	Conversion de fichiers VMDAS :	7
3.2	Configuration	9
3.3	 Validation Correction. 3.3.1 - Définition de la couche de référence. 3.3.2 - Ajout de la bathymétrie 3.3.3 - Changement de navigation 3.3.4 - Changement de cap 3.3.5 - Nettoyage. 3.3.6 - Correction de Désalignement/Assiette/Amplitude 3.3.7 - Ajout de la marée 3.3.8 - Invalidation de données entre 2 dates 3.3.9 - Invalidation de données entre 2 ensembles. 3.3.10 - Matérialisation des périodes sans mesure 3.3.11 - Filtrage 	10 10 11 12 13 14 15 17 17 18 19 20 21
3.4	Analyse Fichiers campagnes	22 23 24 25 26 29 30
3.5	Analyse Fichiers Exploitation 3.5.1 - Section 3.5.2 - Station	31 31 35
3.6	Aide 3.6.1 - Information flags 3.6.2 - Informations campagne	
4	REFERENCES	39
5	ANNEXES	40



TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 2 – Interface conversion de fichiers VMDAS. 8 Figure 3 - Différence de temps entre les ensembles. 8 Figure 4 – Fenêtre de configuration fichier et répertoires 10 Figure 5 – Validation / corrections (1) – couche de référence. 11 Figure 6 – Ecran ajout de la bathymétrie 12 Figure 7 – Ecran changement de navigation. 12 Figure 8 – Ecran changement de cap 13 Figure 9 – Ecran nettoyage 14 Figure 10 – Ecran de correction de Désalignement/Assiette/Amplitude 16	
Figure 3 - Différence de temps entre les ensembles. 8 Figure 4 – Fenêtre de configuration fichier et répertoires 10 Figure 5 – Validation / corrections (1) – couche de référence. 11 Figure 6 – Ecran ajout de la bathymétrie 12 Figure 7 – Ecran changement de navigation. 12 Figure 8 – Ecran changement de cap 13 Figure 9 – Ecran nettoyage 14 Figure 10 – Ecran de correction de Désalignement/Assiette/Amplitude 16	3
Figure 4 – Fenêtre de configuration fichier et répertoires 10 Figure 5 – Validation / corrections (1) – couche de référence 12 Figure 6 – Ecran ajout de la bathymétrie 12 Figure 7 – Ecran changement de navigation 12 Figure 8 – Ecran changement de cap 12 Figure 9 – Ecran nettoyage 14 Figure 10 – Ecran de correction de Désalignement/Assiette/Amplitude 16	3
Figure 5 – Validation / corrections (1) – couche de référence. 1 Figure 6 – Ecran ajout de la bathymétrie 12 Figure 7 – Ecran changement de navigation. 12 Figure 8 – Ecran changement de cap 12 Figure 9 – Ecran nettoyage 14 Figure 10 – Ecran de correction de Désalignement/Assiette/Amplitude 16)
Figure 6 – Ecran ajout de la bathymétrie 12 Figure 7 – Ecran changement de navigation 12 Figure 8 – Ecran changement de cap 13 Figure 9 – Ecran nettoyage 14 Figure 10 – Ecran de correction de Désalignement/Assiette/Amplitude 16	1
Figure 7 – Ecran changement de navigation	2
Figure 8 – Ecran changement de cap 13 Figure 9 – Ecran nettoyage 14 Figure 10 – Ecran de correction de Désalignement/Assiette/Amplitude 16	2
Figure 9 – <i>Ecran nettoyage</i>	3
Figure 10 – Ecran de correction de Désalignement/Assiette/Amplitude16	5
	3
Figure 11 – Ajout de la marée17	7
Figure 12 – Ecran invalidation de données entre 2 dates18	3
Figure 13 – Ecran invalidation de données entre 2 ensembles19	9
Figure 14 – Ecran de matérialisation des périodes sans mesure20)
Figure 15 – Ecran du filtrage	1
Figure 16 – Ecran analyse fichiers campagne22	2
Figure 17 – Fenêtre tracé de la dérive	3
Figure 18 – Ecran de Tracé 1D24	1
Figure 19 – Ecran de Tracé 2D	5
Figure 20 – Ecran Comparaison Uadcp/Unavire26	3
Figure 21 – Ecran Comparaison Route/Station27	7
Figure 22 – Ecran Comparaison du cap Unavire/Ubottom	3
Figure 23 – Ecran Créer un fichier section	9
Figure 24 – Ecran Créer un fichier station)
Figure 25 – Ecran d'exploitation d'un fichier section	1
Figure 26 – Ecran Contourage pour les sections	2
Figure 27 – Tracé de vecteurs pour les sections	3
Figure 28 – Tracé 1D pour les sections	1
Figure 29 – Tracé 2D pour les sections	1
Figure 30 – Ecran d'exploitation d'un fichier station	5
Figure 31 – Ecran des profils moyens pour une station	3
Figure 32 – Informations flags	7
Figure 33 – Ecran informations générales	3

TABLE DES ANNEXES

Annexe I. Exemple de fichiers section et station ASCII	.40
Annexe II. Tableau descriptif du format OceanSite	.41
Annexe III. Format de fichier OceanSite	.44
Annexe IV. Format fichier TRINAV	.51
Annexe V. Format fichier cap externe	.52
Annexe VI. Exemple de fichier NetCDF section	.53
Annexe VII. Exemple de fichier NetCDF station	.55
Annexe VIII Exemple de fichier NetCDF de Bathymétrie.	.57
Annexe IX. Tracé de conversion de fichier VMDAS	.58
Annexe X. Tracé de contrôle de l'ajout de la bathymétrie	.59
Annexe XI. Changement de navigation	.60
Annexe XII. Changement de cap	.61
Annexe XIII. Tracé de nettoyage	.62
Annexe XIV. Matérialisation des périodes sans mesure	.63
Annexe XV. Filtrage	.64
Annexe XVI. Tracé de la dérive	.65
Annexe XVII. Tracé 1D	.66
Annexe XVIII. Tracé 2D	.67
Annexe XIX. Comparaison	.69
Annexe XX. Exploitation Section – Contourage	.74
Annexe XXI. Exploitation Section – Vecteur	.75
Annexe XXII. Exploitation Station – Vecteur	.76
Annexe XXIII. Rapport des dépendances entre fonctions	.78

Ifremer

1 Introduction générale

CASCADE est un ensemble de programmes matlab initié en 1998 au LPO pour ses besoins de recherche dans le traitement et l'analyse des mesures ADCP (Acoustic Current Doppler Profiler) de coque (Kermabon et Gaillard, 2001). Ce logiciel a depuis été mis en œuvre dans un mode opérationnel par le centre de données SISMER et est utilisé dans différents organismes tel que l'IRD et l'intitut Shirshov de Moscou. Il fait l'objet de mises à jour régulières afin de prendre en compte les remarques utilisateur ainsi que les suggestions d'amélioration.

Les données sont souvent réparties en quatre grandes catégories caractérisant leur niveau de traitement (ref : Rapport GTDN, 2002). Il en va de même des données ADCP. On distingue :

- Le niveau 0 : Ce sont les données brutes fournies par les différents systèmes d'acquisition, l'ADCP d'une part, le système de navigation/capteurs d'attitude d'autre part. Les courants sont la traduction directe de la mesure Doppler dans la direction des faisceaux.
- Le niveau 1 : Il s'agit des données traitées : fichiers 'Processed' de Transect, fichier 'Campagne' de CASCADE, fichiers .LTA ou .STA de VMDAS. Les courants sont des courants absolus ou relatifs, exprimés dans le repère géographique et géoréférencés. ils sont accompagnés des mesures annexes permettant d'évaluer ces données (amplitude de l'écho reçu, estimation de l'erreur, mesures d'attitude et de vitesse navire, vitesse sur le fond).
- Le niveau 2 : Ces données sont validées, corrigées, affectées d'une information de qualité ou de précision¹. C'est le produit standard le plus largement diffusé.
- Le niveau 3 : Les données de synthèse, préparées à partir du niveau 2 et dans lequel l'échantillonnage a été modifié.

Initialement, CASCADE comprenait 2 parties :

- Une partie traitement : Cette partie permet de générer des données de niveau 1 à partir des données ADCP de niveau 0. Actuellement, cette partie n'est nécessaire que pour des données ADCP acquises sous le logiciel d'acquisition RDI Transect qui ne permet pas de bénéficier en temps réel des meilleures données externes possibles (cap, roulis, tangage, ...etc). Le logiciel d'acquisition RDI VMDAS n'ayant pas cet handicap et se généralisant sur les navires, la partie traitement est amenée à disparaître à très court terme. La version en cours est la version 5.4.
- Une partie exploitation

qui fournit les outils nécessaires à la production de données de **niveau 2 et 3** à partir des données de **niveau 1**.

Le document présent est associé à la partie EXPLOITATION de CASCADE, version 6.1.

Dans son état actuel, **CASCADE EXPLOITATION** accepte les données produites par **CASCADE traitement** ou par VMDAS.

¹ Dans ce document, les anglicismes "flag", flagage et "flaguer" font référence à l'information de qualité associée à chaque donnée.

Un premier ensemble d'opérations de l'exploitation permet de compléter, valider et filtrer les données de courant fournies en entrée, sans en modifier l'échantillonnage. En particulier, il est possible de :

- Définir des indicateurs de qualité,
- De comparer les mesures de courant à la vitesse du navire
- De compenser un éventuel désalignement des transducteurs
- D'ajouter les données de bathymétrie le long de la route
- De calculer les courants corrigés de la marée barotrope
- De filtrer les données

Ces données de **niveau 2**, bien qu'ayant demandé une intervention humaine et sa part d'expertise, sont un produit standard qui sera utilisé par une large communauté. Ces fichiers sont le point de départ des analyses scientifiques ou opérationnelles.

Un second ensemble d'opérations de l'exploitation permet d'identifier des phases différentes dans la campagne en définissant des sections, l'abscisse n'est plus alors le temps mais la distance le long de la section, ou des stations dont l'échantillonnage temporel peut être redéfini. La construction de ces nouveaux fichiers fait intervenir une moyenne spatiale ou temporelle. On obtient alors des donnés de **niveau 3**. La définition de ces données dépend beaucoup de la finalité, chaque utilisateur produira ses propres fichiers.

CASCADE EXPLOITATION propose les outils de visualisations et d'analyse du contenu du fichier correspondant aux niveaux 2 et 3 de données.



2

2 Préparation de l'exploitation des données

2.1 Configuration minimum requise

Pour utiliser la partie EXPLOITATION de CASCADE Version 6.1, il faut disposer de :

- matlab version minimale 2008b.
- les toolbox, matlab m_map et timeplt accessibles via internet :

 <u>http://www.eos.ubc.ca/~rich/map.html</u> pour m_map attention de charger également les lignes de côtes haute résolution GSHHS : http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/data/gshhs/

(fichier *.b) et les installer dans le répertoire m_map/private/.

La version m_map1.4c est livrée avec CASCADE et fonctionne bien. La dernière version (m_map1.4e) pose quelques problèmes.

- <u>http://woodshole.er.usgs.gov/operations/sea-mat/</u> pour timeplt.Cette toolbox est également livrée avec CASCADE car elle a été modifiée pour être compatible avec les dernières versions de matlab (2010b).
- de fichiers de bathymétrie. Par défaut, le logiciel propose 4 choix de bathymétrie à charger séparément:
 - etopo2 : bathymétrie créée par l'équipe MERCATOR avec une résolution de 2 minutes
 - « Bathy6min » : bathymétrie créée à partir du fichier etopo2, en moyennant puis décimant tous les 3 points le fichier etopo2.
 - « Bathy18min » : fichier de bathymétrie à 18 minutes, extrait du fichier etopo2.
 - gebco: bathymétrie issue du CDRM GEBCO avec une résolution de 1 minute.

Si l'utilisateur le souhaite, il peut créer son propre fichier de bathymétrie. Celui-ci doit être au format NetCDF et contenir les variables (cf. Annexe VIII) :

- *latitude* de dimension *latitude*
- *longitude* de dimension *longitude*
- *z* (bathymétrie négative en m) de dimension *(latitude, longitude)*
- De fichiers de marée. Nous proposons d'utiliser les fichiers de modèle de marée générés par le modèle inverse de marée, basé sur les données satellites Topex/Poséidon, de G. Egbert et L. Erofeeva, qui sont disponibles sur internet (voir section 3.3.7).

2.1.1 - Données de départ

Pour lancer la partie EXPLOITATION de CASCADE Version 6.1, l'utilisateur doit disposer de fichiers d'entrée. Ces fichiers différent selon le logiciel d'acquisition des ADCPs de coque.

2.1.2 - Pour les navires équipé de TRANSECT

Les données brutes issues de TRANSECT doivent avoir préalablement été traitées par la partie traitement de CASCADE Version 5.4. Le traitement a produit un fichier campagne appelé *<nom_fic>.nc. L'utilisateur doit convertir ce fichier NetCDF en un fichier NetCDF à la norme Oceansite, conforme à la partie* EXPLOITATION. *Cette conversion peut se faire via la fonction disponible avec CASCADE : conv_old_new.* . Le nom du fichier ainsi converti (qui devient le fichier de travail) a la nomenclature suivante :

<nom_fic_**osite**>.nc



2.1.3 - Pour les navires équipé de VMDAS

4

L'utilisateur doit avoir à disposition tous les fichiers *.LTA (ou *.STA) de la campagne. Il est alors nécessaire de les concaténer dans le répertoire de travail, dans **l'ordre chronologique** (via la commande cat, par exemple, sous linux). L'utilisateur indique le fichier ainsi concaténé en entrée. Un fichier au format NetCDF à la norme OceanSite est créé et devient le fichier de travail. Un tracé de trajectoire permet de vérifier que toutes les données ont bien été prises en compte (Annexe IX)

2.2 Arborescence de travail recommandée

Il est recommandé d'opter pour l'arborescence de travail suivante :



Le répertoire de travail comprend :

- Les fichiers *LTA (ou *STA) pour les données acquises via le logiciel VMDAS. Ces fichiers peuvent être aussi dans un sous-répertoire à part.
- Les fichiers ASCII définissant les stations (*_sta.list) et sections (*_sec.list) de la campagne
- trois sous-répertoires :
 - o ncc : contient :
 - le fichier campagne au format NetCDF généré par la partie traitement de CASCADE Version 5.4 (pour les données acquises via le logiciel TRANSECT)
 - le fichier de travail (au format NetCDF à la norme OceanSite)
 - les divers fichiers campagne générés lors de l'exploitation des données.
 - nce : contient les fichiers NetCDF associés aux sections et stations de la campagne.
 - o plot : comporte tous les tracés créés par l'exploitation.

Si ces 3 sous-répertoires n'existent pas dans le répertoire de travail, CASCADE les crée automatiquement.

Le répertoire de travail comprend également le fichier conf_exploit.mat. Ce fichier est généré par CASCADE et mémorise les divers paramètres saisis par l'utilisateur. Dans un premier temps, il contient des valeurs par défaut. Ensuite, il comprend les valeurs saisies par l'utilisateur dans la session CASCADE précédente.



2.3 Arborescence de développement

- /exploitation : Ce répertoire est le « répertoire père » du logiciel CASCADE.
- /exploit : Ce répertoire contient toutes les fonctions de calcul propres à CASCADE.
- **/ihm** : Contient les fonction plus particulièrement dédiées à l'interface utilisateur ainsi que les logos.
- **/tools** : répertoire comprenant des fonctions générales utilisées par CASCADE (calcul du jour julien, de la moyenne sans prise en compte des NaN, ...etc).
- **/bathymetrie :** répertoire utilisé par défaut pour lire les fichiers de bathymétrie. De base, il contient 4 fichiers de bathymétrie (cf. 2.1). L'utilisateur peut y ajouter ses propres fichiers de bathymétrie (attention au format à respecter). Si l'utilisateur le souhaite, il peut aussi définir, via l'interface, un autre répertoire à partir duquel CASCADE ira chercher les fichiers de bathymétrie.
- /tide : répertoire contenant les fonctions utiles à l'ajout de la marée ainsi qu'un sousrépertoire model comprenant les 2 fichiers de marée par défaut (cf. 2.1). A noter que l'utilisateur peut définir, via l'interface, son propre répertoire de marée dans lequel il devra donc déposer ses fichiers de marée.

3 Exploitation des données

Pour lancer CASCADE, sous matlab, l'utilisateur doit tout d'abord modifier le path de matlab afin de pouvoir accéder aux fonctions matlab développées pour CASCADE.

Soit CHEMIN_CASCADE le répertoire comprenant le logiciel CASCADE EXPLOITATION, ceci se fait via la commande matlab : addpath(genpath(CHEMIN_CASCADE))

Pour lancer CASCADE, sous matlab, l'utilisateur doit ensuite se placer dans son répertoire de travail et lancer l'application via:

- **ce** pour lancer la version francaise
- ce('en') pour lancer la version anglaise

Pour optimiser les performances liées à l'utilisation de la mémoire, il est possible de lancer matlab sans l'environnement java (matlab –nojvm).

L'interface se présente de la façon suivante :



Figure 1 – Interface CASCADE EXPLOITATION

Si les textes se chevauchent dans l'interface (suivant la taille de l'écran), l'utilisateur peut jouer sur la propriété DefaultUicontrolFontSize via la commande, sous matlab :

set(0,'DefaultUicontrolFontSize',7) : l'utilisateur ajustera la taille (7) en fonction de son écran.

Dans la partie supérieure de la fenêtre, les onglets décrits ci-dessous permettent de passer d'une section à une autre.



1. Onglet « Conversion des fichiers VMDAS »

Ce choix permet la conversion des fichiers issus du logiciel d'acquisition VMDAS. L'utilisateur indique son répertoire de travail, où les fichiers générés par CASCADE seront écrits, ainsi qu'un fichier LTA ou STA concaténé ; celui-ci est converti au format NetCDF à la convention OceanSite (*format en annexe* II).

2. Onglet « Configuration »

Cette étape permet de configurer l'environnement de travail, de sélectionner le répertoire de bathymétrie et de marée, ainsi que le fichier de campagne (format NetCdf, osite) à exploiter.

3. Onglet « Validation/Correction

Cette étape travaille à partir du fichier NetCDF à la norme OceanSite. Elle permet de modifier le fichier campagne existant (ajout de flag de qualité sur les données, ajout de données extérieures (marée, bathymétrie)) et/ou d'en créer de nouveaux (générés via une correction de l'attitude du navire, un filtrage, ...etc).

4. Onglet « Analyse Fichiers Campagne »

Cette étape sert à visualiser les variables des fichiers campagne NetCDF OceanSite ainsi qu'à la création des fichiers d'exploitation (sections, stations). Ces derniers sont mémorisés dans le sous-répertoire nce. Les fichiers campagne ne sont pas modifiés à cette étape.

5. Onglet « Analyse Fichiers Exploitation »

Cette étape travaille sur les fichiers NetCDF (sections et/ou stations) créés au moment de l'analyse des fichiers campagne. Elle permet de visualiser les variables de ces fichiers

6. Onglet « Aide »

Cet onglet permet à l'utilisateur d'accéder à tout moment lors du traitement à diverses informations concernant les flags de qualité ou encore, à diverses informations concernant le fichier de campagne (traitements appliqués, % données bonnes,...).

CASCADE EXPLOITATION démarré, l'interface s'ouvre sur la fenêtre « configuration ».

Remarque : Si dans le répertoire d'où est lancé le logiciel, aucun fichier conf_exploit.mat n'est trouvé, CASCADE le créé automatiquement avec des valeurs par défaut. Il est à noter que les valeurs par défaut proposées à l'utilisateur sont correctes pour la majorité des campagnes. L'utilisateur doit néanmoins les modifier à son gré suivant sa connaissance de la région des données.

Les valeurs sont sauvegardées pour chaque session, aussi, au prochain lancement du logiciel dans le répertoire de travail, l'utilisateur retrouve les valeurs qu'il a saisies dans la session précédente.

3.1 Conversion de fichiers VMDAS :

L'utilisateur doit saisir :

- le fichier <*nom_fic.LTA*> (ou <*nom_fic.STA*>) (issu de la concaténation chronologique des fichiers *LTA (ou *STA) de la campagne)
- répertoire de travail

En sortie, un fichier NetCDF au format OceanSite dont la nomenclature est : <*nom_fic_osite*>.*nc* est généré dans le sous-répertoire ncc du répertoire de travail. Il devient le fichier de travail. (cf. *Annexe* III).



Au cours de cette étape, les vitesses absolues du courant sont calculées à partir des vitesses relatives du fichier et des vitesses navire estimées à partir des positions et dates de début et fin de chaque ensemble.



Figure 2 – Interface conversion de fichiers VMDAS



Figure 3 - Différence de temps entre les ensembles

La "figure 100" présentée ci-dessus représente la différence de temps entre les ensembles. Comment interpréter cette figure:

Les pics positifs indiquent un arrêt de l'ADCP sur une durée indiquée en ordonné (durée en seconde). Ces arrêt peuvent correspondre aux stations hydrographiques.

Si des valeurs négatives apparaissent sur ce tracé, cela indique un décalage de l'horloge (un retour en arrière). La lecture des points suivants permet de déterminer si il s'agit d'un saut ponctuel suivi d'un recalage de l'horloge ou d'un décalage répercuté sur les données suivantes.

Dans le cas d'un rattrapage du décalage de l'horloge, un pic positif doit suivre la valeur négative.

rattrapage du décalage Schématisation d'un décalage suivi du recalage de l'horloge.

Notez qu'une erreur de ce type est automatiquement corrigée si elle ne concerne qu'un seul point (date mise en Fill_Value) et n'apparaitra pas sur la figure.

Dans le cas d'un retour en arrière de l'horloge sans recalage de celle-ci, la valeur négative n'est pas suivi du rattrapage (pic positif); l'utilisateur est alors invité à contrôler ces données afin de déterminer la raison de ce retour en arrière dans le temps (ordre des fichiers STA, changement d'heure,...).



3.2 Configuration

Cette fenêtre est celle qui est lancée au démarrage du logiciel CASCADE.

Pour accéder à cette interface au cours d'une session, l'utilisateur cliquera sur l'onglet « configuration » .

Cette fenêtre de configuration permet à l'utilisateur de sélectionner le nom de son répertoire de travail, le nom du fichier qu'il souhaite traiter (typiquement, le fichier issu de l'étape de conversion ou le fichier généré par CASCADE traitement converti au format OceanSite via la fonction conv_old_new), les répertoires dans lesquels se trouvent ses fichiers de bathymétrie et de marée.

Cette interface permet également de renseigner des paramètres dans le fichier Netcdf tels que le nom de la campagne à traiter et le nom du navire sur lequel celle-ci a été réalisée (par défaut, ces paramètres sont positionnés à « Unknown »).

Pour les sorties graphiques, deux formats sont proposés à l'utilisateur, postscript (extension PS) ou Portable Network Graphic (extension PNG). Cet extension est notée <ext> dans la suite du document.

Une fois l'ensemble des champs renseigné, l'utilisateur doit cliquer sur valider pour que ces choix soient pris en compte, le logiciel passe alors automatiquement à l'onglet suivant « validation/corrections ».

Une fois validé, le nom du fichier courant s'affiche dans le bas de la fenêtre.

Canver	sion des fichiers VMDAS Configurat Repertoire de travail	Validation / Corrections Analys	e Fichiers Compagne	Analyse Fichiers Exploitation	Aide
	/home1/corsen/perso/plet	tot/CASCADE			
	Nom de fichier övalider si d	hange)			
	/home1/corsen/perso/plebst/CASCA	ADE/ncc/ovid10_n075_fi			
	Repertoire de bathymet	zie			
	/home1/corsen/perso/piebst/CASCA	DE/exploitation/bathyr			
	Repertoire de la mare	e			
	/home1/corsen/perso/plebot/CASCA	DE/exploitation/tide/m			
	Nom de la campagne				
	Nom du navire				
	I Contraction of the second se				
	UNKNOWN				
	UNKNOWN				
	UNKNOWN	ĸ			
	UNKNOWN Type de sortie ØFNG	k			
	Type de sortie JPNG (# PS	k			
	UNKNOWN Type de sortie OPNG (* PS	ĸ			
	Uniriown Type de sortie JPNG (@ PS	Valider		Annuler	1
	UNUNOWN Type de Jortie JPNG (@ PS	Valider		Annuler	1
	Unorthorem Type de sontie OPNG (@ PS	Valider		Annuler	1
	Unit-Novem Type de sortie United (in PS	Valider		Anultr	1
	Unitrovan Type de sortie JPNG (in PS	Valiéer		Assuler]

Figure 4 – Fenêtre de configuration fichier et répertoires

A chaque étape du traitement, tant que le bouton « Valider » n'a pas été sélectionné, il est possible de revenir au paramètre par défaut en cliquant sur « Annuler ».

Pour garder une compatibilité avec les version antérieures de Cascade, un test est effectué sur les anciens fichiers de campagne pour vérifier l'existence de la variable FLAG_MIN_CORR (seuil de corrélation). Si cette variable n'existe pas dans le fichier (fichier antérieur à la V6.1 de Cascade), l'utilisateur est averti de la création de ce nouveau flag dans le fichier de campagne.

NB : Les étapes suivantes ne peuvent pas être effectuées sur un format autre que Ocean Site. C'est pourquoi l'utilisateur est averti par un message d'alerte si le nom du fichier Netcdf n'est pas au format oceanSite,.

3.3 Validation Correction

L'écran Validation/Correction est montré Figure 5. Par défaut, la fenêtre « définition de la couche de référence » est sélectionnée.

Les paragraphes suivants décrivent en détails les différents choix possibles du tableau de bord (cf : fig.4) pour valider et corriger les données. Pour identifier rapidement le module en cours, dans le tableau de bord, le bouton de l'opération concernée s'affiche en rouge dans l'interface.

3.3.1 - Définition de la couche de référence

La couche de référence sert de base à la définition de certains critères (nettoyage, comparaison route-station).

Elle est définie par les numéros de cellule ("bin") MIN et MAX entre lesquelles les données sont, à priori, considérées comme bonnes et cohérentes entre elles.



Il ne faut pas prendre en compte la couche de surface et les cellules les plus profondes. Les cellules 3 à 8 sont généralement appropriées.

Il faut saisir les valeurs et cliquer sur « Valider ».

2	Cascade Exploitation Vo.1		
uit Close			•
Conversion des fichiers VI Couche de n	IDAS Configuration Validation / Corrections Analyse Fichiers Co	npagne Analyse Fichiers Exploitation Aide	
Couche de re	ference (maid 5		
	*		
			. .
	Validar	Annatar	l ableau de bol
Definition de la couc.	Ajout de la bathyme	Nettoyage Desalignement/Assi	
Ajout de la maree	Invalidation dates invalidation ensemb. Materialisation des	Filtrage	
III III	emer	institut de recherche peur la développeriure	

Figure 5 – Validation / corrections (1) – couche de référence

3.3.2 - Ajout de la bathymétrie

Cette interface permet de choisir le type de bathymétrie via une liste déroulante. Par défaut les bathymétries suivantes sont proposées :

- Gebco (résolution de 1 minute)
- Etopo2 (résolution 2 minutes)
- Bathy6min (résolution 6 minutes)
- Bathy18min (résolution 18 minutes)
- l'utilisateur peut ajouter ses propres fichiers NetCDF de bathymétrie (cf. 2.1) et les placer dans le répertoire de bathymétrie. Ces nouveaux fichiers apparaîtront alors dans la liste déroulante.

Plot de contrôle : Cette option permet à l'opérateur de visionner la carte de la campagne avec le tracé de la bathymétrie (*Annexe* X).

Contourage : Si cette option est cochée, sur le plot de contrôle, la bathymétrie est représentée par des lignes de contourage (contourage plein sinon).

Cette étape associe une bathymétrie à la trajectoire de la campagne ADCP.

Une variable BATHY est ajoutée dans le fichier de travail. Celle-ci pourra servir à la détection du fond lors du nettoyage.





Figure 6 – Ecran ajout de la bathymétrie

3.3.3 - Changement de navigation

Cette interface permet de recalculer les vitesses absolues à partir d'une autre navigation. Par défaut, CASCADE calcule les vitesses absolues du courant à partir des vitesses de navires issues des positions et dates de début et de fin de chaque ensemble, navigation notée GPS.



Figure 7 – Ecran changement de navigation

L'utilisateur peut recalculer les vitesses absolues du courant à partir des vitesses du fond (issues du bottom-tracking), si disponible, du fichier à traiter ou à partir d'un fichier externe au format TRINAV qu'il peut lui même créer à partir d'autres sources de navigation dont il



dispose (Annexe IV). Dans ce cas, les variables U_EXTERNAL et V_EXTERNAL sont alors ajoutées dans le fichier campagne

Sélectionner « A partir de la navigation externe... » pour faire apparaître le champ de saisie du nom de fichier.

Les vitesses absolues du courant avant et après prise en compte du changement de navigation sont visualisées.

Remarque : Les RMS sont associés aux vitesses absolues calculées avec la vitesse navire ET le cap GPS (calculés dans CASCADE traitement). Ces variables ne sont pas modifiées lorsque l'on recalcule des vitesses absolues à partir d'une autre navigation. Les RMS ne correspondent plus alors à ce que l'on a dans le fichier (*Annexe* XI).

3.3.4 - Changement de cap

A cette étape, il est possible de recalculer la vitesse absolue à partir d'un cap autre que celui utilisé par le logiciel d'acquisition, noté GPS. L'utilisateur peut recalculer les vitesses à partir des caps G1 et G2 du fichier si disponible. Il a également la possibilité de les recalculer à partir d'un fichier de cap externe qu'il doit lui même créé (format en *Annexe V*) à partir des diverses sources de cap dont il peut bénéficier. La variable HDG_EXTERNAL est alors ajoutée dans le fichier campagne. Les vitesses absolues du courant avant et après la prise en compte de ce changement de cap sont visualisées. Un plot de comparaison entre le cap externe et le cap externe interpolé aux dates ADCP est également tracé.

			Cascade Explo	litation Vo.1		(
it Close	e					
anversion (des fichiers VM	DAS Configuration	Addation / Corrections	Analyse Fichiers Campag	Analyse Fichiers	Exploitation Aide
	(6.6) (۸) (۸) (۵)	partir du cap GPS partir du cap G1 partir du cap G2 ap externe				
				k		
			Valider			
Definition	n de la couc	Ajout de la bathyme	Changement de navi	Changement de CAP	Nettoyage	Desalignement/Assi
Ajout o	de la maree	Invalidation dates	Invalidation ensemb	Materialisation des	Filtrage	4
Ajour	de la maree 	Invalidation dates	Invalidation ensemb	Materialisation des	Filtrage	Die O

Figure 8 – Ecran changement de cap

Remarque : Les RMS sont associés aux vitesses absolues calculées avec la vitesse navire ET le cap GPS (calculés dans cASCADE traitement). Ces variables ne sont pas modifiées lorsque l'on recalcule des vitesses absolues à partir d'un autre cap. Les RMS ne correspondent plus alors à ce que l'on a dans le fichier (*Annexe* XII).



3.3.5 - Nettoyage

Le nettoyage permet d'associer un flag de qualité aux données de vitesse du courant en fonction de certains critères. Chaque critère positionne les flags sans tenir compte de leurs valeurs précédentes.

Les valeurs des flags affectées aux données sont les suivantes :

Valeur	Explication – Commentaires	Variable associée
1	Données bonnes	
2	Données douteuses (données relatives aux cellules dont l'une des composantes horizontales (U ou V) diffère trop des 5 voisins horizontaux et verticaux, ou points isolés). Lorsque plus de 50% de la couche de référence est flaguée	Vdifflim fact_cis cis_max_u
	douteux est flaqué à 2.	
3	Filtre médian sur N_fl3 ensembles au-delà de X_fl3 écarts-types.	N_fl3 X_fl3
4	Cellules dont l'une des composantes horizontales a un cisaillement vertical différentiel > X (s ⁻¹). L'histogramme des cisaillements tracé en début de nettoyage permet de déterminer la valeur X, qui diffère considérablement d'une région à l'autre de l'océan.	cis_max
5	Cellules dont l'erreur de vitesse du courant > X cm /s	w_max
6	Cellules dont l'une des vitesses absolues horizontales (U ou V) > X m/s	v_max
7	Données absentes	
8	Détection du fond par le bottom-tracking ou la bathymétrie selon le choix de l'utilisateur.	
9	Données invalidées entre 2 dates ou entre 2 ensembles par l'utilisateur	

En gras, dans le tableau, sont indiquées les valeurs à définir par l'utilisateur.

Ce programme remplit le tableau des flags (donc écrase tout flagage antérieur).

Le nettoyage est effectué en trois étapes :

- 1. Une première fonction (Net_vit_flag4a8) positionne les flags des plus mauvaises données (du flag 4 au flag 8).
- Les données jugées valides à l'issue de ce premier nettoyage sont ensuite comparées, niveau par niveau aux N_f13 données voisines, de part et d'autre (Net_vitesse). Un critère basé sur l'écart median (E_med) à la médiane (med) est appliqué : les données en dehors de [med-X_f13*E_med, med+X_f13*E_med] sont flaguées à 3.
- 3. La dernière partie (Net_vit_flag2) repère les points douteux qui pourraient rester (flags 2) en considérant les profils. Elle procède de la façon suivante :
 - La moyenne des 11 profils encadrant le profil considéré est effectuée, elle est suivie d'une moyenne glissante verticale sur 5 points. Ceci fournit le profil moyen de l'environnement. On calcule ensuite le cisaillement vertical de ce profil moyen et on en retient le maximum cis_max_u. L'écart maximal vdifmax autorisé entre le profil considéré et le profil moyen est calculé comme : max([fact_cis*cis_max_u vdifflim]). La fonction est actuellement réglée avec des valeurs par défaut :

vdifflim = 30 (cm/s); fact_cis = 4;

• Ensuite on flague aussi à 2 les singulets et doublets isolés.

Deux modes de nettoyage sont proposés à l'utilisateur, un mode standard et un mode expert permettant de définir plus ou moins de paramètres.



Attention, les défauts de nettoyage sont sévères. Ils ont été ajustés pour les NB de l'Atalante et de la Thalassa (40 ensembles, 2.5 écarts-type). Pour le BB on doit réduire à 20 ensembles et 3 écarts-type sinon de bonnes données sont éliminées en zone équatoriale.

	2	modes	:	standard	l et	expert
--	---	-------	---	----------	------	--------

Quit Close 👻	Quit Close
= (=	
Conversion des fichiers VMDAS Configuration Validation / Corrections Analyse Fichiers Campagne Analyse Fichiers Exploitation Aide	Conversion des fichiers VMDAS Configuration Validation / Corrections Analyse Fichiers Campagne Analyse Fichiers Deploitation Aide
Seuil de l'erreur de la vitesse verticale 10	Seuil de l'erreur de la vitesse venicale 10
Cisallement vertical maximum 0.2	Cisallement vertical maximum 0.2
Nombre de profils a considerer avant 30 et apres chaque profil	Nombre de profils a considerer avant 30 et apres chaque profil
Nbre d ecart a la moyenne 2.7	Nbre d ecart a la moyenne 2.7
Detection du fond Aucune detection 💌	Detection du fond Aucune detection 💌
V Max (cm/s) 400	V Max (cm/s) 400
Seuil de carrelation 120	Seuil de correlation 120
_Mode expert	₩ Mode expert
	Seuil d'Interference 10
	Seuil de cisaillement 4
	Vdiffim 30
Valider Annuler	Valder Annuler
Definition de la couc. Ajout de la bathyme. Changement de navi. Changement de CAP Desalignement/Assi.	Definition de la couc Ajout de la bathyme Changement de navi Changement de CAP Mettoynge Desalignement/Assi
Ajout de la maree Invalidation dates Invalidation ensemb. Materialisation des Filtrage	Ajout de la maree Invalidation dates Invalidation ensemb Materialisation des Filtrage
Quitter Quitter UBO /bome1/cersen/perso/plebat/Acc/0V30_BB150_osite ac	

Mode standard

Mode expert

Figure 9 – Ecran nettoyage

Quand les valeurs sont saisies, cliquer sur « valider »

Différents graphes s'affichent à l'écran, pendant que le nettoyage s'effectue :

- Un graphe représentant le Nettoyage MEDIAN de U, et le Nettoyage MEDIAN de V (en vert = U/V = bonnes données, en bleu = médiane, en rouge = ce qui a été flagué à 3 (éliminé), en noir = mesures de dispersion autour de la médiane). Ce graphe s'affiche cellule par cellule.
- Si des interférences sont détectées, un graphe représentant les interférences en fonction du nombre d'ensembles s'ouvre. Les données affichées en rouge sont les données enlevées.
- Un graphe représentant l'écho intensité en fonction du nombre d'ensembles avec et sans interférence.

Le premier tracé (histogramme de cisaillements) est sauvegardé sous le nom de fichier suivant : *<nom_fic>_histo_cisaill.<ext>*. Certains des tracés générés sont sauvegardés sous : *<nom_fic>_f4_8.<ext>* (*Annexe* XIII)

Quand le nettoyage est terminé, un bilan est affiché dans la fenêtre MATLAB. Dans ce bilan, il faut vérifier que le nombre d'erreurs détectées semble réaliste. Ces valeurs sont sauvegardées et peuvent être visualisées en allant dans le menu : Aide \rightarrow Infos Campagne

A l'issue du Nettoyage, toutes les valeurs mesurées ont un flag qualité.

3.3.6 - Correction de Désalignement/Assiette/Amplitude



Lorsque la moyenne de la vitesse verticale (pour les ADCPs autre que les OceanSurveyor) calculée sur toutes les bonnes données (flaguées à 1)) est trop élevée (>1cm/s) ou quand la vitesse perpendiculaire du courant semble corrélée à la vitesse du navire (voir 3.4.4 et 3.6.2), il peut être nécessaire de passer par cette étape. Celle-ci permet de corriger les vitesses du courant d'une éventuelle erreur sur l'angle de l'ADCP par rapport à l'axe du navire ou sur l'assiette du navire (tangage) ou encore d'une erreur sur le facteur d'amplitude. L'écran correspondant à cette étape est le suivant :

	Cascade Explo	litation Vo.1		
Close				
version des fichiers VMDAG Configuration	Validation / Corrections	Analyse Fichiers Campag	ne Analyse Fichier	s Exploitation Aide
Angle de desalignement	7			
Amplitude	9			
Erreur sur le tangage (en degres)	10			
Fichier de sortie				
			h.	
		-		
4	Valider		Annuler	
Second Second Second Second Second	Changement de navi	Changement de CAP	Nettoyage	Desalignement/Assi
Definition de la couc Ajout de la bathyme	I permit a second second	Materialization des	Filtrage	1
Ajout de la maree Invalidation dates	Invalidation ensemb.			
Ajout de la maree Invalidation dates	Invalidation ensemb	1	IRD	U U

Figure 10 – Ecran de correction de Désalignement/Assiette/Amplitude

Lorsque l'on valide, la correction est lancée, et la nouvelle valeur de la moyenne de la vitesse verticale est donnée.

Un nouveau fichier campagne au format NetCDF est créé dans le répertoire ncc : *<nouveau_nom_fic>.nc* ; c'est ce fichier qui doit désormais être utilisé pour le reste de l'exploitation, mais il faut le sélectionner dans l'onglet de Configuration.

Remarques :

- Le désalignement agit sur la vitesse perpendiculaire du courant.
- L'amplitude agit sur la vitesse parallèle du courant.
- L'erreur sur le tangage agit sur la vitesse verticale du courant, mais aussi sur la vitesse horizontale. Il n'est pas conseillé de changer ce paramètre pour les Ocean Surveyor, car la vitesse verticale moyenne ne permet pas de valider le changement.

3.3.7 - Ajout de la marée

Ce module permet d'ajouter les variables correspondant aux composantes de la vitesse, corrigée de la marée barotrope. Cette étape doit être réalisée sur le fichier nettoyé, avant filtrage.

Sont ajoutées dans le fichier de travail les variables :

- vitesses horizontales de la marée (U_TIDE et V_TIDE)
- transports de marée (TU_TIDE et TV_TIDE)
- vitesses du courant corrigées de la marée (UVEL_ADCP_CORTIDE et VVEL_ADCP_CORTIDE)



Figure 11 – Ajout de la marée

Les programmes nécessaires ont été récupérés sur le site de l'Oregon State University et sont déjà implémentés dans Cascade (avec leur autorisation). Le fichier binaire de données (tpxo.tar.Z ; ne pas prendre le fichier NetCDF) ainsi que les références à citer si on l'utilise sont disponibles sur internet :

http://volkov.oce.orst.edu/tides/global.html

Nous utilisons la solution « GLOBAL INVERSE SOLUTION TPXO » définie sur la région 90.125S-90.125N, 0.125E-360.125E, avec une résolution de ¼ degré et qui comprend 10 composantes : M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1, Q1, Mf ,Mm, estimées à partir des mesures TOPEX/Poseidon et Jason. <u>Attention</u> à corriger le chemin des fichiers dans Model_tpxoX.X.

Il faut être prudent concernant l'évaluation de la marée près des côtes (dans les zones peu profondes). En effet, le modèle de marée est basée sur les transports et détermine les vitesses de marée à partir de la bathymétrie du modèle de marée dont la résolution n'est pas suffisante pour ces zones.

Contrairement à la bathymétrie, l'utilisateur peut pas placer ses propres fichiers de marée puisque le format requis est binaire. La marée TPXO pouvant ne pas convenir, il est envisagé (pour une prochaine version) de créer un outil permettant d'exporter les dates et positions en ascii, et d'importer les variables U_TIDE et V_TIDE correspondantes (calculées en externe) dans le fichier campagne.



3.3.8 - Invalidation de données entre 2 dates

La visualisation des tracés 2D (cf. 3.4.2) a pu permettre de mettre en évidence des zones où les données doivent être invalidées car incorrectes. Cette étape permet d'invalider ces données.

	Cascade Exploitation V6.1	
Die Edit View Insert Tools Desktop Window Lielp	Quit Close	*
Annual Annexestingenerating and and an annexesting of the second of the	Conversion des fichers VAIDAG Configuration Date (IVMM/AAAA HH: MM:SS) Date (IVMM/AAAA HH: MM:SS) Date (IVMM/AAAA HH: MM:SS) OC/00/00 00:00:00 Date (IVMM/AAAA HH: MM:SS) OC/00/00 00:00:00 OC/00/00 00:00:00 OC/00/00 00:00:00 OC/00/00 00:00:00 OC/00/00 00:00:00 OC/00/00 00:00:00 OC/00/00 00:00 OC/00/00 00:00 OC/00/00 OC	
	Valleer Definition de la couc. Ajout de la bathyme. Changement de nav., Changement de CAP Nettoyage Desaligne Ajout de la mares Demathation de la mare	ment/Assi
	Quitter Quitter Paumer/Revent/Re	2 3

Figure 12 – Ecran invalidation de données entre 2 dates

Pour invalider les données (et leur associer un flag de qualité 9), il faut procéder de la façon suivante :

 Le graphe des vitesses horizontales du courant (associées aux flags 1 et 2) en fonction des numéros d'ensembles s'affiche, en plaçant le pointeur de la souris sur le tracé, les dates et l'heure correspondant à l'ensemble sélectionné s'affiche sur la figure. Il est possible de zoomer jusqu'à pouvoir cliquer sur le ou les numéros d'ensembles à supprimer, dans ce cas, la date ne s'affiche plus sur le tracé, pour la faire réapparaître il suffit de cliquer sur le

bouton « Data Cursor Mode » 🔚 dans la barre menu de la figure.

- Quand le zoom est OK, se positionner dans la fenêtre principale de CASCADE et saisir la date et l'heure de l'ensemble au bon format (jj/mm/aaaa hh :mm:ss).
- Les deux opérations précédentes sont à reproduire pour sélectionner le dernier ensemble à invalider.
- Après vérification de ces dates, il faut cliquer sur Valider pour invalider les données entre ces 2 dates, un message de confirmation d'invalidation apparaît. Attention, si les dates sont fausses et que l'utilisateur les a validées, il faut recommencer tout le traitement à partir du nettoyage des données afin de re-valider ces dates. Pour sortir sans invalider de données, il faut sélectionner une autre opération dans le tableau de bord ou changer d'onglet suivant l' étape désirée.
- L'opération est répétée si plusieurs ensembles de données doivent être supprimés.



it Close		Cascade Expl	vitation VE.1		
anversion des fichiers VM	AS Configuration	Validation / Corrections	Analyse Fichiers Campagne	Analyse Fichiers Exploitation	Aide
Ensemble	Je debut	0			
Ensemble	e de fin	0			
		Ensemble d Ensemble d	e debut 1 e fin 45131 OK		
			10		
		Valider			
	Ajout de la bathyme.	Changement de navi.	Changement de CAP	Nettoyage Desaligne	ment/Assi
Definition de la couc		1.		- Filmen and	
Definition de la couc Ajout de la marée	Invalidation dates	invalidation on comb	Materialisation des	rinrage	
Definition de la couc. Ajout de la maree	Invalidation dates	inchidMuse encents	Materialisation des	RD	ч 3

3.3.9 - Invalidation de données entre 2 ensembles

Figure 13 – Ecran invalidation de données entre 2 ensembles

On rentre les ensembles de début et de fin de la période que l'on souhaite invalider puis on clique sur Valider, un message de confirmation d'invalidation apparaît. Les données associées à cette période ont un flag de qualité de 9. Attention, si erreur dans la saisie des ensembles puis validation, il faut recommencer tout le traitement à partir du nettoyage des données afin de re-valider ces ensembles.

lfremer

3.3.10 - Matérialisation des périodes sans mesure

Il s'agit ici de traiter le cas où les mesures se sont arrêtées pendant un certain laps de temps au cours de la campagne. Ce module va insérer des enregistrements vides (ne contenant que la date) dans le fichier campagne, afin que visuellement, sur les tracés, on détecte les périodes trop importantes sans données. Sans cela, sur les contourages de matlab, ces périodes n'apparaissent pas clairement. La matérialisation des périodes sans mesure a pour effet que les trous trop importants sont représentés par une zone blanche dans les tracés matlab (contourage).

L' écran suivant s'affiche :

		Cascade Explo	Itation Vo.1		
t Close					
nversion des fichiers VMDAS	Configuration	/alidation / Corrections	Analyse Fichiers Campagne	Analyse Fichiers D	oplomation Aide
Duree maximale entre ensembles (en min.)	2 2				
Fichier de sur	tie				
			k .		
		Valider		Annuler	
Definition de la couc.	t de la bativme.	Changement de navi	Changement de CAP	Nettevage	Desalignement/Assi
Definition de la couc Ajou Ajout de la maree de la	t de la bathyme	Changement de navi	Changement de CAP	Nettoyage	Desalignement/Assi
Definition de la couc. Ajou Ajour de la maree de Im	t de la bathyme	Changement de navi	Changement de CAP	Nettoyage Filtrage	Desalignement/Assl
Definition de la couc Ajou Ajour de la maree Inn	r de la bathyme. ralidation dates	Changement de navi. Invalidation ensemb.	Changement de CAP	Netteyage Filtrage	Desalignement/Assi.

Figure 14 – Ecran de matérialisation des périodes sans mesure

L'utilisateur indique la durée maximale entre 2 données qu'il autorise ainsi que le nom du fichier de sortie. C'est ce fichier qui doit ensuite être choisi pour la suite de l'exploitation via l'onglet de Configuration. (*Annexe* XIV)



3.3.11 - Filtrage

Cette option permet un filtrage linéaire (1/4[valeur précédente]+1/2[valeur courante]+1/4[valeur suivante]) des vitesses et des flags, en fonction des flags de qualité, selon la verticale (profondeur) et/ou l'horizontale (temps). Les trous ainsi comblés (d'une longueur maximale de 2) sont flagués à 2. L'écran correspondant est le suivant :

it Close							
anversian des	fichiers VMD	AS Configuration	Validation	/ Corrections	Analyse Fichiers Campa	ane Analyse Fichier	s Exploitation Aide
		Ta	rage Vertic	4	•		
			flanca n 1	rendre en com	inte		
			4	_15 _16			
			_7	**			ĸ
		Ľ		Valider			
Definition de	the court	Ajout de la bathyme.	Changen	tent de navi	Changement de CAP	Nettoyage	Desalignement/Assi
Ajout de la	amaree	Invalidation dates	Invalidat	ion ensemb	Materialisation des	Filtrage	
CRIS	Ifre	mer		Quitter	1	IRD	u a

Figure 15 – Ecran du filtrage

Il faut choisir le type de filtrage (Horizontal (fonction du temps) et/ou vertical (fonction de la profondeur)), et les flags à prendre en compte lors de ce filtrage.. Le filtrage se lance lorsque que l'utilisateur appuie sur le bouton Valider. Deux graphes 2D s'affichent à l'écran :

- Les valeurs des flags et des composantes de la vitesse horizontale (U,V) et verticale (W) avant filtrage
- Les valeurs des flags et des composantes de la vitesse horizontale (U,V) et verticale (W après filtrage)

Un nouveau fichier campagne au format NetCDF est créé dans le sous-répertoire ncc :

<nom_fic>_f< type_filtrage ><numéro_flag>.nc

Le f signifie que le fichier est filtré.

Le type de filtrage est soit :

- h pour horizontal
- v pour vertical
- vh pour filtrage vertical et horizontal

Le numéro_flag indique la liste des flags pris en compte pour le filtrage. C'est le fichier ainsi généré qui devra être utilisé dans la suite de l'exploitation.

Cette étape génère de plus un fichier plot dont le nom se compose ainsi :

<nom_fic>_filtr_<type_filtrage>.<ext> (Annexe XV)

3.4 Analyse Fichiers campagnes

Cette étape permet d'analyser le fichier campagne et de créer les fichiers NetCDF section et station.

Lorsque l'onglet «Analyse Fichiers campagnes » est sélectionné, la fenêtre suivante s'affiche :



Figure 16 – Ecran analyse fichiers campagne



Décembre 2010

3.4.1 - Tracé de la dérive

Cette étape génère un fichier plot: *<nom_fic>_derive.<ext>* créé dans le sous-répertoire plot (*Annexe* XVI).

Le fait de créer un polynôme ne change rien dans le fichier campagne. Cette étape est juste graphique. Elle permet simplement de visualiser la dérive horloge de l'ADCP au cours de la campagne.

	Cancade Exploitation V6.1	e
uit	Close	
Curry	ersion des finises VMDAS Configuration Volidation / Corrections Ondeyse to Nort Compagne Analyse finisers Exploitation Aide	
	Souhartez-vour ajuster un polynome a cette denve / 💭 Oul (â Non	
	Valider	
	Timee downer Insce 10 Finace 20 Companision Section Station	1
C		
	Human A survey developed and ASCANES in a build of all 25 Get add at 600 m	

Figure 17 – Fenêtre tracé de la dérive

3.4.2 - Tracé 1D

Ce choix permet de tracer les variables 1D du fichier. Ces variables sont tracées en fonction du temps ou en fonction des ensembles. Selon le choix de l'utilisateur.

Quit Close Conversion Set finities: VMIDAE Centrguration Validation / Conversions Analyse Trainers Exploration Addy of Trainers Validation / Conversions INUD Validation / Conversions Analyse Trainers Exploration Adds INUD Validation / Conversions INUTION Inut / Validation / Conversions INUD Validation Inter Validation Inter Validation Inter Validation Inter Validation Inter Validation	4				Cascade Explo	litation V6.1		88
Conversion des methods Validation / Conversions Analyse flowinger Campanies Analyse flowinger Boylonation Alde	Quit	Close						3
Conversion des finitiers Vieland Configuration Validation / Connections Analyse Trainers Campages Analyse Trainers Explorations Area UNUE CALL DATE / LAG UNUE CALL DATE / LAG UNUE CAN DATE / LAG								
Conversion des ficilites Volde Conformation Voldeation / Conversion de Malayor Induirer Vanigues Regionation Aldre INRU UVITURE						Analysis Fishing Company		
ULUVIUL GAE_DATE_TLAGULD_ADCD VITUUEATTUUEATTY UNORTDUETU_TIGE UVUL_SMP TRAE_DACP MAC HAC _	Con	version de	s fichiers VMDAS	Configuration	Validation / Corrections	Analyse Licklers Lampagne	Analyse Fichlers Exploitation	Alde
IND IND IND IND_ACCP INTUDE IND_TOE IND_DOCTORE INDEC_CONTORE IND_DOCTORE INDEC_CONTORE INDEC_CONTORE INDEC_CONTORE INDEC_CONTORE<								
Long Trans Lines II Inter 20 Comparison Section Station						V TIDL		
LANTOLS JANT				AC		JULD_ADCI		
Lokartode			LATITODE					
Uve_clan Uve								
Trace Genrer Trace 20 Compareson Section Station						_10_105		
HING HING HING, CI HING, CI HI								
HING_CA HING HING			THE					
I IIIO 62 IIIO 62 IIIIO 62 IIIO 62			THDG GI					
FICLI FOCL U UDITOM U UDITOM ULADITOM ILUTIOF Label de 3: Imms V Hickner genere : Volider Ifact Genere Fees 30 I franz 20 Compareson Section Station			1106 62					
FOLL U BOTTOM U BOTTOM BINC, AOTTOM ULTIOF Label de X. Journ + Hohier genere : Valler Label de X. Journ - Stalion								
U BOITOM U BOITOM ULASEL SOTTOM BINL, SOTTOM ULATOF Label 66.7: Journ + Hickler genere : Valler Valler Irace Genre - Sec. 10 - Labour - Stalion			ROLL					
U BOTTOM INCROTTOM INCROTTOM ILITEF Label de 3: Imax T Hicker genere : Valider Valider Irace Genere Irace Genere Irace Genere Irace Genere Irace Serve Irace Serve			UBOITOM					
ULADITOM ULADI de A: Inorv Victor genere : Valler Irace Genre Inorv Irace 20 Comparazon Section Station			V BOLLOW					
ENCROTTOM ULTIOF Label de X: Joury Pichler genere : Valler Irace denne Denne 10 Irace 20 Comparazon Section Station			W_ROTTOM					
Label de X. Imms v Hicker gesere : Valider Valider Iraie Genre Ingen 20 Comparation Section Station			RNG_ROTTON	4				
Label de 2. jeun Viller Valler Ireus senne Ireus 20 Compareson Section Station			U_TIDF					
Label de X: Jeans Vellier Stalion								
Valler Iraie denve Trace 10 Iraie 20 Comparason Section Station			Label de X: Ja	our v	 Fichier genere 	:		
Iraie Serve Iraie 20 Comparation Section Station					Vallder			
Iraie Genne Inaie ID Iraie 20 Comparation Section Station								
		Irace	derive	Trace 10	Trace 20	Comparaison	Section St.	aliun
	1						RD V	2
UID Ifremer Outter Institut de recherche	L.	115	Ifrem	er	Outter		a le développement	3
/home1/corsen/perso/piebot/CASCADE/ncc/ovid10_nb75_fic1a44_a102.nc				/homel/corsen/	perso/plebot/CASCADE/no	:c/ovid10_nb75_fic1a44_a101	Linc	

Figure 18 – Ecran de Tracé 1D

Les tracés sont générés dans un fichier dont le nom se compose ainsi : <nom_fic>_trace1D.<ext> (Annexe XVII)

Le nom n'est pas fixe, il doit être saisi par l'utilisateur.

.

3.4.3 - Tracé 2D

Ce choix permet de tracer le	es variables 2D	du fichier, e	en fonction	des ensembles	et de la
profondeur ou des cellules.					

Cascade Exploi			
Quit Close			3
	Analysis fielders Campany		
Conversion des fichiers VMDAS Configuration Validation / Corrections *	anayse tieners campagae	Analyse Fichlers Exploitation	Alde
VVEL_AD CP	ECI_84		
WVEL_AD CP	CORR		
EVEL_AD CP	CORR_B1		
PCOOD_ADCP	CORR_82		
PGOOD_ADCP_81	CORR_83		
herooo_voch785	CORF.M		
PGDDD_ADCP_R4	UVH_ADOP_CORTION		
URAN_ADCP	VVH_ADCP_CORTION		
	CAS CORRENT FEAG		
Label de Y: Prolondeur 👻 Fichler genere	:		
			-
<u><u></u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u>	6789	10	
	1		
Valider			
Irace derive Irace 10 Irace 20	Comparaison	Serlinu Stat	IUN
CDIS Outter	U		
Ifremer		te de aldreide gegeneren d	
/homel/corsen/perso/piebot/CASCADE/ncc	:/ovid10_hb75_fic1a44_a102	2.60	

Figure 19 – Ecran de Tracé 2D

Attention: la variable CAS_CURRENT_FLAG (la valeur des flags) ne peut pas être coché seule, mais elle fera toujours l'objet d'une figure à part si elle est sélectionnée.

On peut zoomer sur ces graphes (Zoom In et Zoom out dans le menu Tools, ou directement dans la barre d'outils du graphe) et changer les couleurs ou les limites de l'échelle de couleur directement dans la barre d'outil du graphe (menu Edit/colormap) mais il faut alors réenregistrer la figure soi-même.

C'est également sur les graphes des composantes du courant que l'on peut repérer des vitesses incorrectes (traits verticaux d'une couleur tranchant sur le fond) ou incorrectement invalidées. En visualisant les flags en parallèle, l'utilisateur peut juger s'il doit être plus ou moins sévère pour les divers critères de nettoyage. Si aucun des critères du nettoyage ne peut invalider des données visiblement incorrectes, il doit alors noter les numéros d'ensembles associés afin de les invalider par dates ou ensembles.

L'utilisateur sélectionnera les flags qu'il souhaite tracer en cochant les numéros correspondants. Pour sélectionner l'ensemble des flags, il suffit de cliquer sur la barre de flags.

Les tracés (*Annexe* XVIII) sont sauvés dans un fichier dont le nom se compose ainsi : <nom_fic>_trace2D_1.<ext> <nom_fic>_trace2D_2.<ext> si CAS_CURRENT_FLAG est cochée.

Le nom *<nom_fic>* n'est pas fixe, il doit être saisi par l'utilisateur



3.4.4 - Comparaison

• Uadcp / Unavire

Le but de cette étape est de vérifier que la vitesse du courant et celle du navire ne sont pas corrélées. Si une corrélation nette existe, c'est qu'il y a un problème sur les mesures du courant.

L'écran correspondant est le suivant :

in Channe	Cascade Exploitation V6.1
it close	
unversion de	r fahirs VMDAS [Configuration] Validation / Corrections Analyse Echieve Compageer Analyse Fahirs Exploitation Aide
	(© Comparation Natep/Hoavin-) Longaration Koutep/Hoavin-) Longaration Unaver/Ubottom
	Mise en compte des vitesses douteuses ?Offuil (@ Non
	Validee
Irace	Valider Serve Inace 10 Inace 20 Concestsuiter Section Station

Figure 20 – Ecran Comparaison Uadcp/Unavire

Lors de la comparaison, il est possible de prendre en compte les vitesses douteuses.

« Valider » lance la comparaison, et trois graphes s'affichent :

- Un graphe sur les composantes de la vitesse du navire
- Un graphe sur les composantes de la vitesse du courant moyennée sur la couche de référence
- Un graphe superposant les composantes de la vitesse du navire et celles de la vitesse du courant (avec un facteur d'échelle pour la vitesse du navire).

L'étude de ces graphes permet de mettre en évidence une éventuelle corrélation entre les 2 vitesses que l'utilisateur peut alors corriger via l'application d'un désalignement de l'ADCP (cf. 3.3.6).

Les graphes sont sauvegardés automatiquement dans le sous-répertoire plot, <*nom_fic>_cmp_Uadcp_Vnav.<.ext>* (*Annexe* XIX).



Route/Station

On compare les données de vitesse de courant en route avec les données de vitesse de courant en station. Les vitesses sont calculées sur la couche de référence.

Les vitesses absolues moyennées sur la couche de référence en station doivent s'approcher des vitesses absolues en route encadrant la station. Si cela n'est pas le cas, cela induit un éventuel problème de désalignement ou d'amplitude.

	Cascade Exploitation V6.1	E
ait	Close	
lonve	ersion des fichiers VMDAS Configuration Validation / Corrections Analyse Fichiers Campagne Analyse Fichiers	Exploitation Aide
	Comparation Badep/Bnavire	
	(@ Comparation Route/Station	
	Comparation rap	
	K.omparason (mawrey)/bottom	
	Prise en compte des vitesses douteuses ? 🕖 🗇 🗰 🔞 Non	
	Chois de fichier stations :	
	Axe des abscisses : Longitude 🔷	
	Valider	
	Trace derive Trace 10 Trace 20 Comparaison Section	Station
	IRD	U
LC.	Quitter Institut de rechero	the 13
	Ibome1 (conten/perto/piebot (CASCADE/psc/mid10 pb75 fic1ad4 a102 ps	100 C

Figure 21 – Ecran Comparaison Route/Station

L'utilisateur entre le nom du fichier ASCII station à considérer (*Annexe* XIX-1). Il indique s'il désire considérer les données douteuses ou non ainsi que l'axe des abscisses (longitude ou latitude selon la route du navire) (*Annexe* XIX-2).

Les graphes générés sont sauvegardés dans le sous-répertoire plot : <nom_fic>_cmp_sta_route*.<ext>

On peut les modifier si besoin avant de cliquer sur OK.

• Cap

On compare deux caps parmi une liste proposée. Cette liste est générée à partir du fichier campagne. On recherche dans celui-ci toutes les variables liées au cap et on propose de pouvoir les comparer. (*Annexe* XIX-3)

Les graphes générés sont sauvegardés dans le sous-répertoire plot : <nom_fic>_comparaison_cap.<ext>.





rt Close					
					_
onversion d	es fichiers VMDAS Configuration	Validation / Corrections	Analyse Fichlers Campagne	Analyse Fichlers Doploitatio	an Alde
	Comparalson Uadep/Una	fre			
	()Comparaison Route/Stati	in			
	(@ Comparaison rap)Comparaison Unavire/Ub	llom			
	Chuix du cap f H	G *			
	Chob: du cap 2 : Ill	۰			
		Valider			
Trac	e derive Trace 10	Trace 20	Comparation	Section	Station .
CITS	Ifremer	Outter		RD	E E

Figure 22 – Ecran Comparaison du cap Unavire/Ubottom

On compare le module et angle des vitesse navire et fond. 2 graphes sont générés :

Le module de la vitesse fond en fonction du module de la vitesse navire. Si aucun problème d'amplitude n'existe, alors les données doivent se regrouper autour de la droite x=y. Les vitesses fond et navire doivent être comparables. Si tel n'est pas le cas, l'utilisateur peut y remédier via l'application d'une amplitude (cf. 3.3.6), >1 si les vitesses navire sont plus grandes que les vitesses fond, et inversement. Si une telle différence existe, elle est généralement confirmée par une corrélation entre vitesse courant parallèle à la route et vitesse navire dans les informations sur le fichier campagne (voir 3.6.2).

La différence de direction entre la vitesse fond et la vitesse navire. L'éventuel angle de désalignement à appliquer est estimer pour les moments où le navire ne change pas de direction. Cet angle est représenté par un intervalle de confiance sur le graphe. Si l'angle moyen est significatif, on doit retrouver une corrélation entre vitesse courant perpendiculaire à la route et vitesse navire dans les informations sur le fichier campagne (voir 3.6.2).

En fonction de ces graphes, l'utilisateur peut corriger les vitesses absolues du courant via l'application d'une amplitude et/ou d'un désalignement (cf.3.3.6)

Ifremer

Cette étape permet de créer un fichier NetCDF section (*Annexe VI*). Une section correspond à une route cohérente du navire. Lors d'une campagne, s'il y a des changements de directions importants du navire, ou des changements d'environnement, on peut créer plusieurs sections pour représenter les données.

ult	Close	
	_	
.onve	ersion de	s tichiers VMDAS Configuration Validation / Corrections Analyse Fichiers Campagne Analyse Fichiers Exploration Aide
		Chob: du fichier section :
		Durtanza Gerri antra chanua nandi :
		ennere our enne enere pour .
		A set of the set of th
		Correction de la maree : Uoui (e Non
		(@ Avec stations)Sans stations
		Flags a prendre en compte
		₩1 Z 3 4 5 b / 8 9 10
		Valider
-	Thur	derive Trace 10 Trace 20 Comparaison Section Station
-		
6	DIC	
L.	ns,	Ifremer Outler Institut de recherche

Figure 23 – Ecran Créer un fichier section

Dans le champ « Fichier Section » il faut mettre le nom du fichier ASCII *<nom_fic>_sec.list* que l'utilisateur doit préalablement créé manuellement (*Annexe I*). On moyenne les données sur X kilomètres, X étant fixé par l'utilisateur. On décide de prendre les données corrigés ou non de la marée. On peut garder ou pas les données associées aux stations. La nomenclature du fichier créé est la suivante :

X représente le nombre de kilomètres entre chaque point.

*|m p*rise en compte de la marée : elle est retirée du signal *|x* non prise en compte de la marée

/s stations incluses

x stations enlevées (non prise en compte dans la moyenne sur X kilomètres)

<flag> indique les flags pris en compte lors de l'étape

Le fichier est créé dans le sous-répertoire nce.

Exemple : *ovide_osite_sec_02ms1.nc* pour un fichier moyenné sur 2 km incluant les stations et pour lequel la marée a été retirée. Ce fichier a été généré à partir de données correctes (flaguées à 1).



3.4.5 - Créer un fichier station

Cette étape permet de créer le fichier NetCDF station pour la campagne (*Annexe VII*). Une station correspond à un lieu et une durée où le navire reste sur place (par rapport au fond) pour une opération particulière (mise à l'eau d'instruments généralement).

unt Close	Inchers VMD/G: Configuration Validation / Corrections Analyze Hohers Compages Analyze Hohers Exploitation Ander
unversion des	Inchers VMD/G Configuration Validation / Corrections Analyze Hohers Campages Analyse Hohers Exploitation Ande
unvetsion des	Inchero VMO/O Contigue alum Validation / Corrections / Analyze Hother? Campages / Analyse Hother? Exploitation / Ade
	Conection de la maree Jour
	())Moyennage tous les lised (@ Moyennage sur toute la station
	Hags a prendre en compte
	<u>81</u> 8] 8] 5] 8] 7] 8] 7] 8] 7] 1
	Valider
Trace d	torine Trace 10 Trace 20 Companyion Section Section
CRIS	lfremer Quitre

Figure 24 – Ecran Créer un fichier station

Dans le champ « Fichier Station » il faut mettre le nom du fichier ASCII *<nom_fic>_sta.list* que l'utilisateur doit préalablement créé manuellement *(Annexe I)*. L'utilisateur a le choix de prendre les données corrigées ou non de la marée (si la marée a été ajoutée au fichier campagne). On peut moyenner sur un temps défini ou bien sur toute la station. On détermine les flags à prendre en compte (1-2 en général) puis on clique sur « Valider » pour commencer la création.

La nomenclature du fichier créé est la suivante :

X représente le nombre de secondes qui a servi pour moyenner, si on a moyenné sur toute la station alors X = 99999.

*|m p*rise en compte de la marée : elle est retirée du signal *|x* non prise en compte de la marée

<flag> indique les flags prise en compte lors de l'étape

Le fichier est créé dans le sous-répertoire nce.

Exemple : ovide_osite_sta_00120x1.nc pour un fichier dans lequel les stations sont moyennées sur 2 minutes et la marée non retirée du signal. Ce fichier a été généré à partir de données correctes (flaguées à 1);


3.5 Analyse Fichiers Exploitation

3.5.1 - Section

Cette étape permet de visualiser les variables du fichier NetCDF section (Annexe VI) et de tracer les vitesses du courant associées sous diverses formes.

4 choix sont possibles : le contourage, les tracés de vecteurs, les tracés 1D et 2D.

Cole Cole Conversion des frentees VMIAC Configuration Validation / Conversions Analyse Trainers Compages Analyse Trainers Population Also Conversion des frentees VMIAC Configuration Validation / Conversions Analyse Trainers Compages Analyse Trainers Population Also Conversion des frentees VMIAC Configuration Validation / Conversions Analyse Trainers Compages Analyse Trainers Population (CASCADC) and Conversion Analyse Trainers Compages Analyse Trainers Compages Analyse Trainers Population Also Conversion des frentees VMIAC Configuration Validation / Conversions Analyse Trainers Compages Analyse Trainers Population (CASCADC) and Conversion Analyse Trainers Compages Analyse Trainers An	3
Conversion des finites VMIDAC Configuration Validation / Corrections Analyse Dublers Compage Analyse Tublers Population Adde Chair du fibier section (nome1/corren/perso/piebe//CASCADC/tert_G/nce/cethz)	
Conversion des finiters Validation (Contiguention) Validation (Conversion: Analyse Finiters Compages Analyse Finiters Feplaination) alde Chain du finiters sertion [formel./corrent.gerool/setocl/catic_d/nee/cating] == [Contourage	
Conversion des finites VMDAC Configuration Validation (Conversion Analyse Einkers Compages Analyse in mers regumanism) Alde Chuic du finites version Parmes (corrent/persor/piebor/CASCADCreem_st/nce/cathy	
Chuic du fishir scriinn /namet/corren/perso/piebo//645C4BC(net_ct/nce/cshir_	
Chana da la mer sectam [name1/corsen/jerro/jebo//C40C48C/net_sk/nce/cath_c]	
()Contournage	
Controlinge	
C. Annual and a second s	
vverteur	
()Trace 10	
)Trace 2D	
Section Station	
Unit Green unter unstitut de restanche	
/home1/corsen/persa/plehat/CASCADE/ncc/chu_2_asite nr	

Figure 25 – Ecran d'exploitation d'un fichier section



3.5.1.1 - Contourage

L'option contourage permet de contourer les vitesses absolues du courant horizontales et, optionnellement, la composante verticale.

Lorsque l'option contourage est choisie, l'écran suivant s'affiche :

		Cascade Exploitation V6.1
It Close	2	
onversion	des tichiers VMDAS Contiguration	Validation / Corrections Analyse Fichiers Campagne Analyse Fichiers Diploitation Aide
	Chob: du fichier section :	
	/homel/corsen/perso/plebol/C/	OCADE/Test ck/mce/callty
		())Trace de toutes les sections
	(@ Contourage	(Liste section a tracer (sep) 1
		Type de contoursee : Contourage 💌
	())Inice 10	Acce des abscisses : Longitude +
	()Trace 2D	Protondeur: mm (m) 5 max (m) 600
		Valeur. min 0.m/s) -10 max 0.m/s) 10
		Inscer W
		Per 2
		Fichier genere . b
		Vallder
_		
	alua Statio	1
opre	,, I	
CUI 2	Ifremer	Quiller Institut de recherche pour le développement
	/homel	/corsen/perso/piebot/LASLADL/ncc/cbx 2 osite.nc

Figure 26 – Ecran Contourage pour les sections

Il est possible de tracer toutes les sections ou bien de choisir une ou plusieurs section(s) en particulier. Dans le cas où l'utilisateur désire ne tracer que des sections spécifiques, il suffit de rentrer la liste des sections en les séparant par des points virgule.

Ensuite, il faut choisir :

- le type de contourage : image ou contourage
- l'axe des abscisses : latitude ou longitude. •
- Les profondeurs, en m, minimales et maximales du tracé (positives)
- Les valeurs minimales et maximales du contourage des vitesses •
- Le tracé de la vitesse verticale ou non
- Le pas utilisé par le contourage
- Le nom du fichier tracé qui sera sauvegardé dans le sous-répertoire plot.

Une fois tous les champs renseignés, il faut cliquer sur « Valider » pour lancer le tracé de contourage. Le tracé de W est en option, il suffit de sélectionner tracer W pour que celui-ci s'effectue. Un exemple est fourni en Annexe XX.



3.5.1.2 - Vecteur

Conversion de	s fichiers VMDAS	Validation / Corrections Analyse Fichiers Compagne Analyse Schiers Fi	ploitation Aide
	Choix du fichier section		
	Centeuraec (# Verteur (Trace 10 (Trace 20	Tichler genere: 1990 mex 0	Pen 300
CITS	ton Station	Valián: Quitter	

Lorsque l'option vecteur est choisie, l'écran suivant s'affiche :

Figure 27 – Tracé de vecteurs pour les sections

Il est possible de tracer toutes les sections ou bien de choisir une ou plusieurs section(s) en particulier. Dans le cas où l'utilisateur désire des sections spécifiques, il suffit de rentrer la liste des sections en les séparant par des points virgule.

L'utilisateur doit également préciser :

- Les bornes géographiques du tracé
- Les profondeurs (positives) à prendre en compte pour calculer la moyenne des vitesses absolues du courant
- « Tracer 1 donnée sur X » permet de ne tracer qu'un vecteur sur X. Cela rend le tracé plus clair.
- Le facteur d'échelle permet de jouer sur l'échelle des vecteurs. On joue sur ce paramètre afin de régler la longueur des flèches associées au vecteur vitesse.
- « Ajout bathymétrie » : cette option permet de réaliser la figure avec ou sans bathymétrie. Si le bouton est coché, l'utilisateur saisit les valeurs de contourage de la bathymétrie (valeurs minimales et maximales et le pas). Attention : les profondeurs sont à saisir en négatif.
- Le nom du fichier, sauvegarde du tracé, qui sera généré dans le sous-répertoire plot.

Une fois tous les champs renseignés, il suffit de cliquer sur « Valider » pour lancer le tracé de vecteurs..

Plusieurs figures s'affichent (Annexe XXI) :

- Le tracé des sections
- Le nombre de cellules en fonction de la profondeur, ce graphe peut être utile au moment de la définition des couches à tracer, si le nombre de cellules n'est pas significatif sur une tranche d'eau, il faut éventuellement revoir les profondeurs minimale et maximale.
- Les tracés de vecteurs pour chaque section.

lfremer



3.5.1.3 - Tracé 1D :

unversion d	es lichiers VMD/S Conliguration	Validation / Corrections Analyse Fich	iers Campagne - ruialyse Homers Dopion	Arde
	Choix du tichier section :			
	/home1/conven/pervo/plebot/CAS	CADF/test_ck/mcc/cathy_c		
	0.0 million			
) concurage	JULD		
	Overteur	In [1997]		
	(# Trace 10	na lav?		
	())Trace 20			
	Tabel de X: Tours	Fichier genere :		
		Valuter		
	-			
	etion Station	1		
50				
50				

Figure 28 – Tracé 1D pour les sections

Cette étape réalise les mêmes tracés que le tracé 1D dans l'analyse du fichier campagne. Elle permet donc de visualiser les variables 1D (fonction du temps ou des ensembles) du fichier NetCDF section.

	Irs fichiers VMDAS Configuration	Validation / Currections Analyse fichiers Compagne Analyse Fichiers Exploitation Aide
	Chuiz du fichier section	
	/homel/corsen/perso/piebot/CA	SCADE/rest_ck/mce/cathy_
	Contempor	
	Westeur	_ VVLL AUCP
	OTrace 10	
	(a Tree 20	INR.PTS
	(
		VRNS ADLP
		WRMS ADCP
		(bL)
	Tahri de Y: Protondeur	Fichier genere
		Valider
	Storetos	T Contraction of the second
.	ection Station	1

3.5.1.4 - Tracé 2D

Figure 29 – Tracé 2D pour les sections

Cette étape réalise les mêmes tracés que le tracé 2D dans l'analyse du fichier campagne. Elle permet donc de visualiser sous forme de contourage les variables 2D (fonction des ensembles et de la profondeur ou des cellules) du fichier NetCDF section.



3.5.2 - Station

Cette étape permet de visualiser les différentes variables du fichier NetCDF station (*format en Annexe* VII) sous diverses formes.

6 choix sont possibles : le contourage, les tracés de vecteurs, les profils (moyens et débutsfin) et les tracé 1D et 2D.

3.5.2.1 - <u>Vecteur</u>

Lorsque l'option vecteur est choisie, l'écran suivant s'affiche :

		Cascade Exploitation V6.1	E
uit Close			
Conversion de	s fichiers VMDAS Configuration	Validation / Corrections Analyse Fichiers Campagne Analyse fichiers Exploitation Aide	
	Choix du fichier stations :		
	(a Vecteur		
	Official and set	Latitude min -7 max 80	
		Longitude min -50 max 5	
		Profund-ur min (m) 200 max (m) 1500	
		Traver L danse sur 2 2 Farrow 0.5	
		dechelle	
		Ajmt de la bathymetrie	
		min 1000 m22 0 1723 100	
		Fichier genere : res	
		Vallder	
			-
	tion Station		
(CITS)	Ifremer	Outter Institut de recherche	
	/homel/corsen/p	erro/plebot/CASCADE/ncc/ovid10_nb75_fic1a44_a102.nc	

Figure 30 – Ecran d'exploitation d'un fichier station

L'utilisateur renseigne :

- Les bornes géographiques du tracé
- Les profondeurs (positives) à prendre en compte pour calculer la moyenne des vitesses absolues du courant
- « Tracer 1 donnée sur X » permet de ne tracer qu'un vecteur sur X. Cela rend le tracé plus clair.
- Le facteur d'échelle permet de jouer sur l'échelle des vecteurs. On joue sur ce paramètre afin de régler la longueur des flèches associées au vecteur vitesse.
- « Ajout bathymétrie » : cette option permet de réaliser la figure avec ou sans bathymétrie. Si le bouton est coché, l'utilisateur saisit les valeurs de contourage de la batthymétrie (valeurs minimales et maximales et le pas). Attention : les profondeurs sont à saisir en négatif).
- Le nom du fichier, sauvegarde du tracé, qui sera généré dans le sous-répertoire plot.

Une fois tous les champs renseignés, l'utilisateur clique sur 'Valider' pour lancer le tracé Plusieurs figures s'affichent (*Annexe* XXII) :

• La carte de localisation de la station



- Le nombre de cellules en fonction de la profondeur, ce graphe peut être utile au moment de la définition des couches à tracer, si le nombre de cellule n'est pas significatif sur une tranche d'eau, il faut éventuellement revoir les profondeurs minimale et maximale.
- Les tracés de vecteurs pour chaque station.

3.5.2.2 - Profils moyens

Cette étape permet de tracer le(s) profil(s) moyen(s) des vitesses pour toutes les stations.



Figure 31 – Ecran des profils moyens pour une station



3.6 Aide

3.6.1 - Information flags

Cette fonction renseigne, à tout moment l'utilisateur, sur la définition des flags du fichier de données en cours.



Figure 32 – Informations flags

3.6.2 - Informations campagne

Le lancement de cette commande entraîne la création d'un fichier *ncc/<nom_fic>.txt* récapitulant toutes les informations liées aux flags, au nombre de données flaguées, à la vitesse verticale moyenne, à la corrélation entre vitesse navire et vitesse du courant. On y trouve aussi l'amplitude et le désalignement appliqués ainsi que l'état du fichier (marée prise en compte ou non, bathymétrie ajoutée ou non, ...etc).

Ces informations sont également affichées à l'écran :





Figure 33 – Ecran informations générales.

La vitesse verticale moyenne, pour des ADCPs NarroawBand ou Broadband, est importante : sa valeur doit être proche de zéro (inférieure à 1 cm/s). Sinon, l'utilisateur doit y remédier via l'application d'une éventuelle correction d'assiette. A noter que pour les ADCPs OceanSurveyor, la vitesse verticale n'est pas représentative et sa moyenne ne donne aucune information quant à la validité des données.

Des informations concernant les corrélations entre la vitesse du navire et les composantes des vitesses absolues du courant parallèle et orthogonale à la vitesse du navire sont données en bas de l'écran : l'idéal est que les deux valeurs de chacune des corrélations soient petites et centrées (autour de zéro) pour des accélérations de plus de 0.01 ms⁻². La corrélation des composantes avec la vitesse du navire traduit en effet un problème de désalignement ou d'amplitude.

- Si la corrélation avec la composante parallèle est significativement différente de 0
 => Problème d'amplitude. Il faut généralement diminuer l'amplitude si la corrélation est positive.
- Si la corrélation avec la composante orthogonale est significativement différente de 0
 => Problème de désalignement. Il faut généralement diminuer le désalignement si la corrélation est positive.

Un graphe associé aux corrélations est tracé. Il est sauvegardé dans le sous-répertoire plot avec le nom corrcoef_*.<ext>.

En conséquence, l'utilisateur décide ou non de corriger les données via l'application d'un facteur d'amplitude et d'un désalignement différents de 1 et 0 respectivement.

4 Références

Marchalot, C., J. P. Berthomé, J. Bertrand, A. Cressard, C. Edy, F. Gaillard, R. Le Suavé, P. Viollette : Groupe de Travail Données Navires. Rapport final de la phase 0. R.Int.TMSI/IDM/02-017

Kermabon, C. et F. Gaillard, Janvier 2001 : CASCADE : logiciel de traitement des données ADCP de coque. Documentation maintenance - utilisateur (LPO-IFREMER).

Izenic Y, C. Kermabon, F. Gaillard, P, Lherminier : CASCADE 4.4 : logiciel de traitement et d'anlyse des mesures ADCP de coque

Format OceanSite, oceansites-user-manual-v0.6.doc, T.Carval

5 Annexes

Annexe I. Exemple de fichiers section et station ASCII

Il doit avoir l'extension *sec.list (exemple: ovidesec.list)* pour les sections. Pour chaque section, il doit contenir la date et l'heure de début et la date et l'heure de fin.

Exemple de fichier section ASCII

1 03/01/2004 16:30:00 06/01/2004 08:10:00 2 06/01/2004 08:20:00 08/01/2004 14:38:00 3 08/01/2004 14:38:00 13/01/2004 06:40:00

Date début section Date fin section

Et l'extension _sta.list (*exemple: ovide_sta.list*) pour les stations. Pour chaque station, il doit contenir la date et l'heure de début et la date et l'heure de fin.

Exemple de fichier station ASCII

1 03/01/2004 16:30:00 00/01/2004 18:10:00 2 13/01/2004 00:38:00 13/01/2004 06:40:00

Date début station Date fin station

Comment créer ces fichier ?

Pour créer ces fichiers, l'utilisateur peut utiliser les plots latitude-longitude (tracé 1D) avec l'outil de datation puis entrer à la main les valeurs voulues dans un fichier selon les formats ci-dessus.



Annexe II. Tableau descriptif du format OceanSite

DIMENSION
Code
N_DATE_TIME
N_LEVEL
DATE_TIME
CONST1
CONST2
STRING32
STRINGFILT
STRINGFILTUSES

VARIABLES	
Code	Long name
REFERENCE_DATE_TIME	Date of reference for Julian days
JULD	Julian date relative to REFERENCE DATE TIME
DATE_TIME_UTC	ASCII gregorian date and time
LONGITUDE	Longitude of each location
LATITUDE	Latitude of each location
UVEL_SHIP	Eastward ship velocity
VVEL_SHIP	Northward ship velocity
DEPH	Depth of bin center
TEMP_ADCP	ADCP Transducer Temperature
HDG	Ship heading
HDG_G1	Ship heading G1
HDG_G2	Ship heading G2
РТСН	Ship pitch
ROLL	Ship roll
UVEL_ADCP	Eastward absolute ADCP current velocity
VVEL_ADCP	Northward absolute ADCP current velocity
WVEL_ADCP	Upward absolute ADCP current velocity
EVEL_ADCP	Absolute ADCP current velocity error
PGOOD_ADCP	Percent of good data before ensemble averaging
URMS_ADCP	Root mean square Eastward velocity
VRMS_ADCP	Root mean square Northward velocity
WRMS_ADCP	Root mean square Upward velocity
ERMS_ADCP	Root mean square velocity error
ECI	Mean echo intensity
ECI_B1	Echo intensity - Beam 1
ECI_B2	Echo intensity - Beam 2
ECI_B3	Echo intensity - Beam 3
ECI_B4	Echo intensity - Beam 4
CORR	Mean correlation
CORR B1	Correlation - Beam 1
CORR_B2	Correlation - Beam 2



CORR B3	Correlation - Beam 3
CORR B4	Correlation - Beam 4
– U BOTTOM	Bottom track Eastward velocity
V BOTTOM	Bottom track Northward velocity
W BOTTOM	Bottom track Unward velocity
RNG BOTTOM	Bottom range
	Eastward tide velocity
V TIDE	Northward tide velocity
UVEL ADCP CORTIDE	Eastward absolute velocity corrected for tide
VVEL ADCP CORTIDE	Northward absolute velocity corrected for tide
WMEAN DIAG	Mean vertical velocity (flag 1)
MINCORR PARA DIAG	Min correlation with ship velocity - Parallel
MAXCORR PARA DIAG	Max correlation with ship velocity - Parallel
MINCORR ORTHO DIAG	Min correlation with ship velocity - Transverse
MAXCORE ORTHO DIAG	Max correlation with ship velocity - Transverse
RATHY	Rathymetry
TX FREQUENCY	ADCP transmitter frequency
SCALE FACTOR	Scale factor
– BEAM ANGLE	Beam angle/vertical
- ADCP ANGLE	ADCP angle/ship axis
- BIN LENGTH	Bin length
_	
MIDDLE BIN1 DEPTH	Depth of first bin center
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF	Depth of first bin center
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR PR	Depth of first bin center
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB ENS AVE	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD MISLG	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH MISLG	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF LAYER ILIM	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference laver limit index
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF_LAYER_ILIM FLAG2 HALF WINDOW	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference layer limit index Flag 2 half width of window
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF_LAYER_ILIM FLAG2_HALF_WINDOW FLAG2_SCF MED DEV	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference layer limit index Flag 2 half width of window Flag 2 scaling factor median deviation
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF_LAYER_ILIM FLAG2_HALF_WINDOW FLAG2_SCF_MED_DEV FLAG3 MAX DEV	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference layer limit index Flag 2 half width of window Flag 2 scaling factor median deviation Flag 3 maximum deviation relative to mean profile
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF_LAYER_ILIM FLAG2_HALF_WINDOW FLAG2_SCF_MED_DEV FLAG3_MAX_DEV FLAG3_SCF_VSHEAR	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference layer limit index Flag 2 half width of window Flag 2 scaling factor median deviation Flag 3 maximum deviation relative to mean profile Flag 3 scaling factor on vertical shear
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF_LAYER_ILIM FLAG2_HALF_WINDOW FLAG2_SCF_MED_DEV FLAG3_MAX_DEV FLAG3_SCF_VSHEAR FLAG4_MAX_VSHEAR	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference layer limit index Flag 2 half width of window Flag 2 scaling factor median deviation Flag 3 maximum deviation relative to mean profile Flag 3 scaling factor on vertical shear Flag 4 maximum vertical shear
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF_LAYER_ILIM FLAG2_HALF_WINDOW FLAG3_MAX_DEV FLAG3_SCF_VSHEAR FLAG4_MAX_VSHEAR FLAG5_MAX_WVEL	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference layer limit index Flag 2 half width of window Flag 2 scaling factor median deviation Flag 3 maximum deviation relative to mean profile Flag 3 scaling factor on vertical shear Flag 4 maximum vertical shear Flag 5 maximum horizontal velocity
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF_LAYER_ILIM FLAG2_HALF_WINDOW FLAG2_SCF_MED_DEV FLAG3_MAX_DEV FLAG3_SCF_VSHEAR FLAG4_MAX_VSHEAR FLAG5_MAX_WVEL FLAG6_INTERF	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference layer limit index Flag 2 half width of window Flag 2 scaling factor median deviation Flag 3 maximum deviation relative to mean profile Flag 3 scaling factor on vertical shear Flag 4 maximum vertical shear Flag 5 maximum horizontal velocity Interference threshold
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF_LAYER_ILIM FLAG2_HALF_WINDOW FLAG2_SCF_MED_DEV FLAG3_SCF_VSHEAR FLAG4_MAX_VSHEAR FLAG4_MAX_VSHEAR FLAG6_INTERF FLAG6_MAX_VVEL	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference layer limit index Flag 2 half width of window Flag 2 scaling factor median deviation Flag 3 maximum deviation relative to mean profile Flag 3 scaling factor on vertical shear Flag 4 maximum vertical shear Flag 5 maximum horizontal velocity Interference threshold Flag 6 maximum vertical velocity
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF_LAYER_ILIM FLAG2_HALF_WINDOW FLAG3_MAX_DEV FLAG3_SCF_VSHEAR FLAG4_MAX_VSHEAR FLAG5_MAX_WVEL FLAG6_INTERF FLAG6_MAX_VVEL FLAG8_BOTTOM	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference layer limit index Flag 2 half width of window Flag 2 scaling factor median deviation Flag 3 maximum deviation relative to mean profile Flag 3 scaling factor on vertical shear Flag 4 maximum vertical shear Flag 5 maximum horizontal velocity Interference threshold Flag 6 maximum vertical velocity Flag 8 bottom detection
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF_LAYER_ILIM FLAG2_HALF_WINDOW FLAG2_SCF_MED_DEV FLAG3_MAX_DEV FLAG3_SCF_VSHEAR FLAG4_MAX_VSHEAR FLAG6_INTERF FLAG6_INTERF FLAG6_MAX_VVEL FLAG8_BOTTOM FILT TYPE	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference layer limit index Flag 2 half width of window Flag 2 scaling factor median deviation Flag 3 maximum deviation relative to mean profile Flag 3 scaling factor on vertical shear Flag 4 maximum vertical shear Flag 5 maximum horizontal velocity Interference threshold Flag 8 bottom detection Type of filtering
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF_LAYER_ILIM FLAG2_HALF_WINDOW FLAG2_SCF_MED_DEV FLAG3_SCF_VSHEAR FLAG4_MAX_VSHEAR FLAG4_MAX_VSHEAR FLAG6_INTERF FLAG6_INTERF FLAG6_MAX_VVEL FLAG8_BOTTOM FILT_TYPE FILT_FLAGS	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference layer limit index Flag 2 half width of window Flag 2 scaling factor median deviation Flag 3 maximum deviation relative to mean profile Flag 3 scaling factor on vertical shear Flag 4 maximum vertical shear Flag 5 maximum horizontal velocity Interference threshold Flag 6 maximum vertical velocity Flag 8 bottom detection Type of filtering List of flags used before filtering
MIDDLE_BIN1_DEPTH XOFF CORR_PR NB_ENS_AVE HEAD_MISLG PITCH_MISLG AMPLI_CORFAC REF_LAYER_ILIM FLAG2_HALF_WINDOW FLAG3_SCF_WED_DEV FLAG3_SCF_VSHEAR FLAG4_MAX_VSHEAR FLAG5_MAX_WVEL FLAG6_INTERF FLAG6_INTERF FLAG6_BOTTOM FILT_TYPE FILT_FLAGS JULD_ADCP	Depth of first bin center Number of averagedping per ensemble Heading misalignement Pitch misalignement Correction factor on velocity amplitude Reference layer limit index Flag 2 half width of window Flag 2 scaling factor median deviation Flag 3 maximum deviation relative to mean profile Flag 3 maximum deviation relative to mean profile Flag 4 maximum vertical shear Flag 5 maximum horizontal velocity Interference threshold Flag 6 maximum vertical velocity Flag 8 bottom detection Type of filtering List of flags used before filtering Julian date ADCP relative to REFERENCE_DATE_TIME

ATTRIBUTS



1
Code
DATE_CREATION
SOFTWARE
ADCP CONSTRUCTOR
ADCP_TYPE
CONVENTIONS
CRUISE_NAME
PLATFORM_NUMBER (WMO)
PLATFORM_NAME
DATE_UPDATE
DATA_TYPE
FORMAT_VERSION
NAVIGATION REFERENCE

```
netcdf ovide2010_osite_fhv {
dimensions:
    CONST1 = 1 ;
    N_DATE_TIME = 1724 ;
    N LEVEL = 45;
    DATE TIME = 14;
    CONST2 = 2 ;
    STRING32 = 32 i
    STRINGFILT = 30 ;
    STRINGFILTUSES = 1 ;
variables:
    float TX FREQUENCY(CONST1) ;
         TX FREQUENCY: long name = "ADCP transmitter frequency" ;
         TX FREQUENCY:units = "KiloHz" ;
         TX FREQUENCY: FillValue = -999999.f ;
    float SCALE FACTOR(CONST1) ;
         SCALE FACTOR:long name = "Scale factor" ;
         SCALE FACTOR: FillValue = -999999.f ;
    float BEAM ANGLE(CONST1) ;
         BEAM ANGLE:long name = "Beam Angle/vertical" ;
         BEAM_ANGLE:units = "degrees" ;
         BEAM_ANGLE:_FillValue = -999999.f ;
    float ADCP_ANGLE(CONST1) ;
         ADCP_ANGLE:long_name = "ADCP Angle/ship axis" ;
         ADCP_ANGLE:units = "degrees" ;
         ADCP_ANGLE:_FillValue = -999999.f ;
    float BIN_LENGTH(CONST1) ;
         BIN_LENGTH:long_name = "Bin Length" ;
         BIN_LENGTH:units = "meter" ;
         BIN_LENGTH:_FillValue = -999999.f ;
    float MIDDLE_BIN1_DEPTH(CONST1) ;
         MIDDLE_BIN1_DEPTH:long_name = "Depth of first bin center" ;
         MIDDLE_BIN1_DEPTH:units = "meters" ;
         MIDDLE_BIN1_DEPTH:_FillValue = -999999.f ;
    float NB_ENS_AVE(CONST1) ;
         NB_ENS_AVE:long_name = "Number of averaged pings per ensemble"
;
         NB_ENS_AVE:_FillValue = -999999.f ;
    float HEAD_MISLG(CONST1) ;
         HEAD_MISLG:long_name = "Heading Misalignment" ;
         HEAD_MISLG:units = "degrees" ;
         HEAD MISLG: FillValue = -999999.f ;
    float PITCH MISLG(CONST1) ;
         PITCH MISLG:long name = "Pitch Misalignment" ;
         PITCH MISLG:units = "degrees" ;
         PITCH MISLG: FillValue = -999999.f ;
    float AMPLI CORFAC(CONST1) ;
         AMPLI_CORFAC:long_name = "Correction factor on velocity
amplitude" ;
         AMPLI CORFAC: FillValue = -999999.f ;
    float XOFF(CONST1) ;
         XOFF:long name = "Transducer Depth" ;
    float CORR PR(CONST1) ;
         CORR PR:long name = "=1 : pitch/roll used, 0 otherwise" ;
    char REFERENCE_DATE_TIME(DATE_TIME) ;
         REFERENCE_DATE_TIME:long_name = "Date of reference julian day"
;
         REFERENCE_DATE_TIME: conventions = "YYYYMMDDHHMMSS" ;
```

```
REFERENCE_DATE_TIME:_FillValue = " " ;
    double JULD(N_DATE_TIME) ;
         JULD:long_name = "Julian day relative to REFERENCE_DATE_TIME"
         JULD: FillValue = -999999. ;
    double JULD_ADCP(N_DATE_TIME) ;
         JULD_ADCP:long_name = "ADCP Julian day relative to
REFERENCE_DATE_TIME" ;
         JULD_ADCP:_FillValue = -999999. ;
    double JULD_j1(N_DATE_TIME) ;
         JULD_j1:long_name = "Begin Ensemble Julian day relative to
REFERENCE_DATE_TIME" ;
         JULD_j1:_FillValue = -9999999. ;
    double JULD_j2(N_DATE_TIME) ;
         JULD_j2:long_name = "End Ensemble Julian day relative to
REFERENCE_DATE_TIME" ;
         JULD j2: FillValue = -999999. ;
    char DATE_TIME_UTC(N_DATE_TIME, DATE_TIME) ;
         DATE_TIME_UTC:long_name = "ASCII gregorian date and time" ;
         DATE TIME UTC: convention = "YYYYMMDDHHMMSS" ;
         DATE_TIME_UTC:_FillValue = " " ;
    float CAS_DATE_FLAG(N_DATE_TIME) ;
         CAS_DATE_FLAG:long_name = "Flag on date" ;
         CAS DATE FLAG: FillValue = -999999.f ;
    float LATITUDE(N DATE TIME) ;
         LATITUDE: long name = "Latitude of each location" ;
         LATITUDE:units = "degree_north" ;
         LATITUDE: valid min = -90.;
         LATITUDE:valid_max = 90. ;
         LATITUDE: FillValue = -999999.f ;
    float LONGITUDE(N DATE TIME) ;
         LONGITUDE: long name = "Longitude of each location" ;
         LONGITUDE:units = "degree_north" ;
         LONGITUDE: valid min = -180.;
         LONGITUDE:valid_max = 180. ;
         LONGITUDE: FillValue = -999999.f ;
    float UVEL_SHIP(N_DATE_TIME) ;
         UVEL_SHIP:long_name = "Eastward ship velocity" ;
         UVEL_SHIP:units = "meter per second" ;
         UVEL_SHIP:valid_min = -20. ;
         UVEL_SHIP:valid_max = 20. ;
         UVEL_SHIP:_FillValue = -999999.f ;
    float VVEL_SHIP(N_DATE_TIME) ;
         VVEL_SHIP:long_name = "Northward ship velocity" ;
         VVEL_SHIP:units = "meter per second" ;
         VVEL_SHIP:valid_min = -20. ;
         VVEL_SHIP:valid_max = 20. ;
         VVEL_SHIP:_FillValue = -999999.f ;
    float DEPH(N_LEVEL) ;
         DEPH:long_name = "Depth of bin center" ;
         DEPH:units = "meter" ;
         DEPH: valid min = -12000. ;
         DEPH:valid max = 0. ;
         DEPH: FillValue = -999999.f ;
    float TEMP_ADCP(N_DATE_TIME) ;
         TEMP_ADCP:long_name = "ADCP transducer temperature" ;
         TEMP_ADCP:units = "Degree_Celsius" ;
         TEMP ADCP:valid min = -5.;
         TEMP_ADCP:valid_max = 45. ;
         TEMP ADCP: FillValue = -999999.f ;
```

```
float HDG(N_DATE_TIME) ;
```

;



```
46 HDG:1
```

```
HDG:long_name = "Ship Heading" ;
         HDG:units = "Degree" ;
         HDG:valid_min = -360.;
         HDG:valid_max = 360. ;
         HDG: FillValue = -999999.f ;
    float HDG_G1(N_DATE_TIME) ;
         HDG_G1:long_name = "Ship Heading G1" ;
         HDG_G1:units = "Degree" ;
         HDG_G1:valid_min = -360.;
         HDG_G1:valid_max = 360. ;
         HDG_G1:_FillValue = -999999.f ;
    float HDG_G2(N_DATE_TIME) ;
         HDG_G2:long_name = "Ship Heading G2" ;
         HDG_G2:units = "Degree" ;
         HDG_G2:valid_min = -360.;
         HDG_G2:valid_max = 360. ;
         HDG G2: FillValue = -999999.f;
    float PTCH(N_DATE_TIME) ;
         PTCH:long_name = "Ship Pitch" ;
         PTCH:units = "Degree" ;
         PTCH: valid min = -360.;
         PTCH:valid_max = 360. ;
         PTCH: FillValue = -999999.f ;
    float ROLL(N_DATE_TIME) ;
         ROLL:long name = "Ship Roll" ;
         ROLL:units = "Degree" ;
         ROLL: valid min = -360.;
         ROLL: valid max = 360. ;
         ROLL: FillValue = -999999.f;
    float U BOTTOM(N DATE TIME) ;
         U_BOTTOM:long_name = "Bottom Track Eastward velocity" ;
         U BOTTOM: units = "meter per second" ;
         U BOTTOM: valid min = -20. ;
         U_BOTTOM:valid_max = 20. ;
         U BOTTOM: FillValue = -999999.f ;
    float V_BOTTOM(N_DATE_TIME) ;
         V_BOTTOM:long_name = "Bottom Track Northward velocity";
         V_BOTTOM:units = "meter per second" ;
         V_BOTTOM:valid_min = -20.;
         V_BOTTOM:valid_max = 20. ;
         V_BOTTOM:_FillValue = -999999.f ;
    float W_BOTTOM(N_DATE_TIME) ;
         W_BOTTOM:long_name = "Bottom Track Vertical velocity" ;
         W_BOTTOM:units = "meter per second" ;
         W_BOTTOM:valid_min = -20.;
         W_BOTTOM:valid_max = 20. ;
         W_BOTTOM:_FillValue = -999999.f ;
    float RNG_BOTTOM(N_DATE_TIME) ;
         RNG_BOTTOM:long_name = "Bottom Range" ;
         RNG_BOTTOM:units = "meter" ;
         RNG BOTTOM: FillValue = -999999.f ;
    float UVEL_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         UVEL_ADCP:long_name = "Eastward absolute ADCP current
velocity" ;
         UVEL_ADCP:units = "meter per second" ;
         UVEL ADCP: valid min = -20. ;
         UVEL ADCP:valid max = 20. ;
         UVEL ADCP: FillValue = -999999.f ;
    float VVEL_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         VVEL_ADCP:long_name = "Northward absolute ADCP current
velocity" ;
```

```
VVEL_ADCP:units = "meter per second" ;
         VVEL ADCP:valid min = -20. ;
         VVEL_ADCP:valid_max = 20. ;
         VVEL_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
    float WVEL_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         WVEL_ADCP:long_name = "Vertical absolute ADCP current
velocity" ;
         WVEL_ADCP:units = "meter per second" ;
         WVEL_ADCP:valid_min = -20. ;
         WVEL_ADCP:valid_max = 20. ;
         WVEL_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
    float EVEL_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         EVEL_ADCP:long_name = "absolute ADCP current velocity error" ;
         EVEL_ADCP:units = "meter per second" ;
         EVEL_ADCP:valid_min = -20. ;
         EVEL_ADCP:valid_max = 20. ;
         EVEL ADCP: FillValue = -999999.f ;
    float UVEL_REL(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         UVEL_REL:long_name = "Eastward relative ADCP current velocity"
;
         UVEL_REL:units = "meter per second" ;
         UVEL REL:valid min = -20.;
         UVEL REL: valid max = 20. ;
         UVEL REL: FillValue = -999999.f ;
    float VVEL REL(N DATE TIME, N LEVEL) ;
         VVEL REL:long name = "Northward relative ADCP current
velocity" ;
         VVEL REL:units = "meter per second" ;
         VVEL REL:valid min = -20.;
         VVEL REL:valid max = 20. ;
         VVEL REL: FillValue = -999999.f ;
    float PGOOD_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         PGOOD_ADCP:long_name = "% of good data with 4 beams" ;
         PGOOD_ADCP:units = "percent"
         PGOOD_ADCP:valid_min = 0. ;
         PGOOD ADCP:valid max = 100. ;
         PGOOD ADCP: FillValue = -999999.f ;
    float PGOOD_ADCP_B2(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         PGOOD_ADCP_B2:long_name = "% of good data with 3 beams" ;
         PGOOD_ADCP_B2:units = "percent"
                                         ;
         PGOOD_ADCP_B2:valid_min = 0. ;
         PGOOD_ADCP_B2:valid_max = 100. ;
         PGOOD_ADCP_B2:_FillValue = -999999.f ;
    float PGOOD_ADCP_B3(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         PGOOD_ADCP_B3:long_name = "% of good data rejected because of
EW" ;
         PGOOD_ADCP_B3:units = "percent" ;
         PGOOD_ADCP_B3:valid_min = 0. ;
         PGOOD_ADCP_B3:valid_max = 100. ;
         PGOOD_ADCP_B3:_FillValue = -999999.f ;
    float PGOOD_ADCP_B4(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         PGOOD_ADCP_B4:long_name = "% of data with 2 bad beams" ;
         PGOOD ADCP B4: units = "percent" ;
         PGOOD ADCP B4:valid min = 0. ;
         PGOOD ADCP B4:valid max = 100. ;
         PGOOD ADCP B4: FillValue = -999999.f ;
    float ECI(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         ECI:long_name = "Mean echo Intensity" ;
         ECI:units = "count" ;
         ECI: FillValue = -999999.f ;
    float ECI_B1(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
```

Ifremer

ECI_B1:long_name = "Mean echo Intensity for beam 1" ; ECI_B1:units = "count" ; ECI_B1:_FillValue = -999999.f ; float ECI_B2(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ; ECI_B2:long_name = "Mean echo Intensity for beam 2" ; ECI_B2:units = "count" ; ECI_B2:_FillValue = -999999.f ; float ECI_B3(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ; ECI_B3:long_name = "Mean echo Intensity for beam 3" ; ECI_B3:units = "count" ; ECI_B3:_FillValue = -999999.f ; float ECI_B4(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ; ECI_B4:long_name = "Mean echo Intensity for beam 4" ; ECI_B4:units = "count" ; ECI_B4:_FillValue = -999999.f ; float CORR(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ; CORR:long_name = "Correlation" ; CORR:units = "count" ; CORR: FillValue = -999999.f ; float CORR_B1(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ; CORR_B1:long_name = "Correlation for beam 1" ; CORR B1:units = "count" ; CORR_B1:_FillValue = -999999.f ; float CORR_B2(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ; CORR B2:long name = "Correlation for beam 2" ; CORR B2:units = "count" ; CORR_B2:_FillValue = -999999.f ; float CORR B3(N DATE TIME, N LEVEL) ; CORR B3:long name = "Correlation for beam 3" ; CORR B3:units = "count" ; CORR B3: FillValue = -999999.f ; float CORR_B4(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ; CORR_B4:long_name = "Correlation for beam 4" ; CORR B4: units = "count" ; CORR_B4:_FillValue = -999999.f ; ******** Variables ajoutées ou modifiées lors de l'exploitation ***** Def. Couche or référence int REF LAYER ILIM(CONST2) ; REF_LAYER_ILIM:long_name = "Reference Layer Limit Index" ; REF_LAYER_ILIM:_FillValue = -999999 ; de float BATHY(N_DATE_TIME) ; BATHY: units = "meter" ; BATHY:comment = "Bathymetrie a 6min depuis Etopo2 Smith & Ajout de la Bathymétrie Sandwell" ; BATHY: long name = "Etopo6" ; BATHY: FillValue = -999999.f ; BATHY: valid min = -12000.; <u>a</u> BATHY: valid max = 0. ; BATHY:file = "/homel/corsen/perso/plebot/CASCADE/exploitation/bathymetrie/bathy6min. nc"; NETTOYAGE ----float CAS_CURRENT_FLAG(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ; Nettoyage CAS_CURRENT_FLAG:long_name = "Flag on ADCP velocity" ; CAS_CURRENT_FLAG:valid_min = 0. ;

48

CAS CURRENT FLAG: valid max = 9. ; CAS_CURRENT_FLAG:_FillValue = -999999.f ; int FLAG3 HALF WINDOW(CONST1) ; FLAG3_HALF_WINDOW:long_name = "Flag 3 half width of window" ; FLAG3_HALF_WINDOW:_FillValue = -9999999 ; float FLAG3_SCF_MED_DEV(CONST1) ; FLAG3_SCF_MED_DEV:long_name = "Flag 3 scaling factor median deviation" ; FLAG3_SCF_MED_DEV:_FillValue = -999999.f ; float FLAG5_MAX_WVEL(CONST1) ; FLAG5_MAX_WVEL:long_name = "Flag 5 maximum horizontal velocity" ; FLAG5_MAX_WVEL:units = "meter per second" ; FLAG5_MAX_WVEL:_FillValue = -999999.f ; float FLAG4_MAX_VSHEAR(CONST1) ; FLAG4_MAX_VSHEAR:long_name = "Flag 4 maximum vertical shear" ; FLAG4_MAX_VSHEAR:units = "meter per second" ; FLAG4_MAX_VSHEAR:_FillValue = -999999.f ; int FLAG8 BOTTOM(CONST1) ; FLAG8_BOTTOM:long_name = "Flag 8 bottom detection" ; FLAG8_BOTTOM:comments = "0 = no detection; 1 = ADCP bottom range; 2 = external bathymetry" ; FLAG8_BOTTOM:_FillValue = -9999999 ; float FLAG2 SCF VSHEAR(CONST1) ; FLAG2_SCF_VSHEAR:long_name = "Flag 2 scaling factor on vertical shear" ; FLAG2 SCF VSHEAR: FillValue = -999999.f; float FLAG2 MAX DEV(CONST1) ; FLAG2_MAX_DEV:long_name = "Flag 2 maximum deviation relative to mean profile" ; FLAG2 MAX DEV: FillValue = -999999.f ; float FLAG6 MAX VVEL(CONST1) ; FLAG6_MAX_VVEL:long_name = "flag - maximum vertical velocity" ; FLAG6_MAX_VVEL:units = "meter per second" ; FLAG6_MAX_VVEL:_FillValue = -999999.f ; float FLAG6 INTERF(CONST1) ; FLAG6_INTERF:long_name = "Interference threshold" ; FLAG6_INTERF:_FillValue = -999999.f ; ----- Ajout de la marrée -----float U_TIDE(N_DATE_TIME) ; U_TIDE:units = "meter per second" ; U_TIDE:type_tide = "Model_tpxo6.2" ; U_TIDE:long_name = "Eastward tide Velocity" ; U_TIDE:_FillValue = -999999.f ; $U_TIDE:valid_min = -20.$; U_TIDE:valid_max = 20. ; float V_TIDE(N_DATE_TIME) ; V_TIDE:units = "meter per second" ; V_TIDE:type_tide = "Model_tpxo6.2" ; V TIDE:long name = "Northward tide Velocity" ; V TIDE: FillValue = -999999.f ; V TIDE: valid min = -20.; V TIDE: valid max = 20. ; float UVEL_ADCP_CORTIDE(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ; UVEL_ADCP_CORTIDE:units = "meter per second" ; UVEL_ADCP_CORTIDE:long_name = "Eastward absolute velocity corrected for tide" ;

Ifremer

Décembre 201

```
UVEL_ADCP_CORTIDE:_FillValue = -999999.f ;
UVEL_ADCP_CORTIDE:valid_min = -20. ;
```

50

```
UVEL_ADCP_CORTIDE:valid_min = -20. ;
        UVEL_ADCP_CORTIDE:valid_max = 20. ;
    float VVEL_ADCP_CORTIDE(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
        VVEL_ADCP_CORTIDE:units = "meter per second" ;
        VVEL_ADCP_CORTIDE:long_name = "Northward absolute velocity
corrected for tide" ;
        VVEL_ADCP_CORTIDE:_FillValue = -999999.f ;
        VVEL_ADCP_CORTIDE:valid_min = -20. ;
        VVEL_ADCP_CORTIDE:valid_max = 20. ;
    float TU_TIDE(N_DATE_TIME) ;
        TU_TIDE:units = "meter^2 per second" ;
        TU_TIDE:long_name = "Eastward tide Transport" ;
        TU_TIDE:_FillValue = -999999.f ;
        TU_TIDE:valid_min = -20. ;
        TU TIDE: valid max = 20. ;
    float TV_TIDE(N_DATE_TIME) ;
        TV_TIDE:units = "meter^2 per second" ;
        TV_TIDE:long_name = "Northward tide Transport" ;
        TV_TIDE:_FillValue = -999999.f ;
        TV_TIDE:valid_min = -20. ;
        TV_TIDE:valid_max = 20. ;
   float HDG EXTERNAL(N DATE TIME) ;
        HDG EXTERNAL: long name = "Ship external heading" ;
        HDG EXTERNAL:units = "degree" ;
        HDG EXTERNAL: valid min = 0. ;
        HDG EXTERNAL: valid max = 360. ;
        HDG EXTERNAL: FillValue = -999999.f ;
    char FILT TYPE(STRINGFILT) ;
        FILT_TYPE:long_name = "Type of filtring" ;
    double FILT_FLAGS(STRINGFILTUSES) ;
        FILT_FLAGS:long_name = "List of flags used before filtering" ;
// global attributes:
         :DATE CREATION = "26-Nov-2010" ;
         :SOFTWARE = "CascadeVersion 6.1" ;
         :ADCP_CONSTRUCTOR = "RDI" ;
         :ADCP_TYPE = "Ocean Surveyor" ;
         :CONVENTIONS = "OceanSite dictionary" ;
         :CRUISE_NAME = "ovide_2010" ;
         :PLATFORM_NAME = "THALASSA" ;
         :DATE_UPDATE = "26-Nov-2010" ;
         :DATE_TYPE = "SADCP" ;
         :FORMAT_VERSION = "1.0" ;
         :NAVIGATION_REFERENCE = "GPS Navigation" ;
         :HEADING_REFERENCE = "EXTERNAL Heading" ;
         :PLATFORM_NUMBER = "FNFP" ;
```

}

Annexe IV. Format fichier TRINAV

```
netcdf ovidenavi {
dimensions:
    dim_trin = 230976 ;
     cte = 1;
// global attributes:
          :CREATION_DATE = "17-Mar-2005" ;
          :INST_TYPE = "TRINAV" ;
          :PROG_CMNT1 = "Converted to netCDF via MATLAB by Cdf_trin_c" ;
variables:
     float Lfilt_TRIN ;
         Lfilt_TRIN:units = "seconds" ;
         Lfilt_TRIN:long_name = "Largeur du filtre" ;
         Lfilt_TRIN:_FillValue = -999999.f ;
         Lfilt_TRIN:valid_range = 0.f, 3600.f ;
     double T_TRIN(dim_trin) ;
         T_TRIN:units = "decimal days" ;
         T_TRIN:long_name = "JULIAN DAYS TRINAV" ;
         T TRIN: FillValue = -999999. ;
         T_TRIN:valid_range = 2451545., 2461545.;
     double Lat_TRIN(dim_trin) ;
         Lat_TRIN:units = "decimal Degrees" ;
         Lat_TRIN:long_name = "LATITUDE TRINAV" ;
         Lat_TRIN:_FillValue = -999999. ;
         Lat_TRIN:valid_range = -90., 90. ;
     double Lon_TRIN(dim_trin) ;
         Lon_TRIN:units = "decimal Degrees" ;
         Lon_TRIN:long_name = "LONGITUDE TRINAV" ;
         Lon_TRIN:_FillValue = -9999999. ;
         Lon_TRIN:valid_range = -180., 180. ;
     float VitU TRIN(dim trin) ;
         VitU_TRIN:units = "m/s" ;
         VitU_TRIN:long_name = "Vitesse navire filtree (U)" ;
         VitU_TRIN:_FillValue = -999999.f ;
         VitU_TRIN:valid_range = -15.f, 15.f ;
     float VitV TRIN(dim trin) ;
         VitV TRIN: units = "m/s" ;
         VitV_TRIN:long_name = "Vitesse navire filtree (V)" ;
         VitV TRIN: FillValue = -999999.f ;
         VitV_TRIN:valid_range = -15.f, 15.f ;
     float AccX_TRIN(dim_trin) ;
         AccX_TRIN:units = "m/s*2" ;
         AccX_TRIN:long_name = "Vitesse navire filtree (x)" ;
         AccX_TRIN:_FillValue = -999999.f ;
         AccX_TRIN:valid_range = -0.1f, 0.1f ;
     float AccY_TRIN(dim_trin) ;
         AccY_TRIN:units = "m/s*2" ;
         AccY_TRIN:long_name = "Vitesse navire filtree (y)" ;
         AccY_TRIN:_FillValue = -999999.f ;
         AccY_TRIN:valid_range = -0.1f, 0.1f ;
```

}

lfremer

Annexe V. Format fichier cap externe

```
netcdf ovide_new_cap {
dimensions:
    N_DATE_TIME = 10987 ;
variables:
    double JULD_EXT(N_DATE_TIME) ;
    JULD_EXT:long_name = "Julian days relative to REFERENCE_DATE_TIME"
;
    JULD_EXT:_FillValue = -9999999. ;
    float HDG_EXT(N_DATE_TIME) ;
        HDG_EXT:long_name = "Ship heading" ;
        HDG_EXT:units = "degree" ;
        HDG_EXT:valid_min = -360.f ;
        HDG_EXT:valid_max = 360.f ;
        HDG_EXT:_FillValue = -999999.f ;
}
```

Les dates sont les dates en jours juliens.



```
netcdf ovide osite sec 02ms1 {
dimensions:
    N DATE TIME = 2496;
    N LEVEL = 50;
    CONST1 = 1 ;
    nbre section = 3;
    DATE TIME = 14;
variables:
    short INDICE(nbre_section) ;
         INDICE:units = "indice" ;
         INDICE:long_name = "indice" ;
    char REFERENCE_DATE_TIME(DATE_TIME) ;
         REFERENCE_DATE_TIME:long_name =
                                           "Date of reference for Julian
days" ;
         REFERENCE_DATE_TIME:convention = "YYYYMMDDHHMISS" ;
         REFERENCE_DATE_TIME:_FillValue = " " ;
    double JULD(N_DATE_TIME) ;
         JULD:long_name = "Julian days relative to REFERENCE_DATE_TIME" ;
         JULD:_FillValue = -9999999. ;
    float SecLat(N_DATE_TIME) ;
         SecLat:units = "degree" ;
         SecLat:long_name = "Latitude" ;
    float SecLon(N_DATE_TIME) ;
         SecLon:units = "degree" ;
         SecLon:long_name = "Longitude" ;
    float DEPH(N_LEVEL) ;
         DEPH:long_name = "Depth of bin center" ;
         DEPH:units = "meter" ;
         DEPH:valid_min = -12000.f ;
         DEPH:valid_max = 0.f ;
         DEPH:_FillValue = -999999.f ;
    float VVEL_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         VVEL_ADCP:long_name = "Northward absolute ADCP current velocity" ;
         VVEL_ADCP:units = "meter per second" ;
         VVEL_ADCP:valid_min = -20.f ;
         VVEL_ADCP:valid_max = 20.f
         VVEL_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
    float UVEL_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         UVEL_ADCP:long_name = "Eastward absolute ADCP current velocity" ;
         UVEL ADCP: units = "meter per second" ;
         UVEL_ADCP:valid_min = -20.f ;
         UVEL_ADCP:valid_max = 20.f ;
         UVEL_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
    float WVEL_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         WVEL_ADCP:long_name = "Upward absolute ADCP current velocity" ;
         WVEL ADCP: units = "meter per second" ;
         WVEL_ADCP:valid_min = -20.f ;
         WVEL_ADCP:valid_max = 20.f ;
         WVEL_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
    short NB_PTS(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         NB_PTS:long_name = "Number of points used for averaging" ;
    float URMS ADCP(N DATE TIME, N LEVEL) ;
         URMS_ADCP:long_name = "Root mean square Eastward velocity" ;
         URMS_ADCP:units = "meter per second" ;
         URMS_ADCP:valid_min = -20.f ;
         URMS_ADCP:valid_max = 20.f ;
         URMS_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
     float VRMS_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL)
         VRMS_ADCP:long_name = "Root mean square Northward velocity" ;
         VRMS_ADCP:units = "meter per second" ;
```

```
VRMS ADCP:valid min = -20.f;
         VRMS_ADCP:valid_max = 20.f ;
         VRMS_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
    float WRMS_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         WRMS_ADCP:long_name = "Root mean square Upward velocity" ;
         WRMS_ADCP:units = "meter per second" ;
         WRMS_ADCP:valid_min = -20.f ;
         WRMS_ADCP:valid_max = 20.f ;
         WRMS_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
    float ECI(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         ECI:long_name = "Mean echo intensity" ;
         ECI:units = "count" ;
         ECI: FillValue = -999999.f ;
// global attributes:
         :DATE_CREATION = "25-Nov-2004" ;
         :INST_TYPE = "RD Instruments ADCP" ;
         :INST_MODEL = "narrow band" ;
         :PROG CMNT1 = "Section file" ;
         :delta_distance = 2. ;
         :type_vitesses = "Vitesses corrigees de la maree" ;
         :avec_ou_sans_station = "Stations prises en compte" ;
         :flag_vitesses = "1" ;
}
```

Ifremer

Annexe VII. Exemple de fichier NetCDF station

```
netcdf ovide_osite_sta_00120x1 {
dimensions:
    N_DATE_TIME = 337;
    N\_LEVEL = 50;
     CONST1 = 1 ;
    nbre_station = 9 ;
    DATE_TIME = 14 ;
variables:
    short INDICE(nbre_station) ;
         INDICE:units = "indice" ;
         INDICE:long_name = "indice" ;
     double NUMERO(nbre_station) ;
         NUMERO:long_name = "numero de station" ;
     char REFERENCE_DATE_TIME(DATE_TIME) ;
         REFERENCE_DATE_TIME:long_name = "Date of reference for Julian
days" ;
         REFERENCE_DATE_TIME: convention = "YYYYMMDDHHMISS" ;
         REFERENCE_DATE_TIME:_FillValue = " " ;
     double JULD(N DATE TIME) ;
         JULD:long_name = "Julian days relative to REFERENCE_DATE_TIME" ;
         JULD:_FillValue = -999999. ;
     float StaLat(N_DATE_TIME) ;
         StaLat:units = "degree"
                                  ;
         StaLat:long_name = "Latitude" ;
     float StaLon(N_DATE_TIME) ;
         StaLon:units = "degree"
         StaLon:long_name = "Longitude" ;
     float DEPH(N_LEVEL) ;
         DEPH:long_name = "Depth of bin center" ;
         DEPH:units = "meter" ;
         DEPH:valid min = -12000.f;
         DEPH:valid max = 0.f ;
         DEPH:_FillValue = -999999.f ;
     float VVEL ADCP(N DATE TIME, N LEVEL) ;
         VVEL_ADCP:long_name = "Northward absolute ADCP current velocity" ;
         VVEL_ADCP:units = "meter per second" ;
         VVEL_ADCP:valid_min = -20.f ;
         VVEL ADCP:valid max = 20.f ;
         VVEL_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
     float UVEL ADCP(N DATE TIME, N LEVEL) ;
         UVEL_ADCP:long_name = "Eastward absolute ADCP current velocity" ;
         UVEL_ADCP:units = "meter per second" ;
         UVEL_ADCP:valid_min = -20.f ;
         UVEL_ADCP:valid_max = 20.f ;
         UVEL_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
     float WVEL_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         WVEL_ADCP:long_name = "Upward absolute ADCP current velocity" ;
         WVEL_ADCP:units = "meter per second" ;
         WVEL_ADCP:valid_min = -20.f ;
         WVEL_ADCP:valid_max = 20.f ;
         WVEL_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
     short NB_PTS(N_DATE_TIME, N_LEVEL)
         NB_PTS:long_name = "Number of points used for averaging" ;
     float URMS_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         URMS_ADCP:long_name = "Root mean square Eastward velocity" ;
         URMS_ADCP:units = "meter per second" ;
         URMS_ADCP:valid_min = -20.f ;
         URMS_ADCP:valid_max = 20.f ;
         URMS_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
     float VRMS_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         VRMS_ADCP:long_name = "Root mean square Northward velocity" ;
```



```
VRMS_ADCP:units = "meter per second" ;
         VRMS_ADCP:valid_min = -20.f ;
         VRMS_ADCP:valid_max = 20.f ;
         VRMS_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
    float WRMS_ADCP(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         WRMS_ADCP:long_name = "Root mean square Upward velocity" ;
         WRMS_ADCP:units = "meter per second" ;
         WRMS_ADCP:valid_min = -20.f ;
         WRMS_ADCP:valid_max = 20.f ;
         WRMS_ADCP:_FillValue = -999999.f ;
    float ECI(N_DATE_TIME, N_LEVEL) ;
         ECI:long_name = "Mean echo intensity" ;
         ECI:units = "count" ;
         ECI:_FillValue = -999999.f ;
// global attributes:
         :DATE_CREATION = "25-Nov-2004" ;
         :INST_TYPE = "RD Instruments ADCP" ;
         :INST MODEL = "narrow band" ;
         :PROG_CMNT1 = "Station file" ;
         :duree_moyenne = 120. ;
         :type_vitesses = "Vitesses non corrigees de la maree" ;
         :flag_vitesses = "1" ;
}
```

Ifremer

Annexe VIII Exemple de fichier NetCDF de Bathymétrie.

```
netcdf bathy6min {
dimensions:
    latitude = 1800;
    longitude = 3600 ;
variables:
    short z(latitude, longitude) ;
         z:long_name = "etopo6" ;
         z:units = "m" ;
         z:valid_min = -10357.66666666667 ;
         z:valid_max = 0. ;
    float latitude(latitude) ;
         latitude:long_name = "latitude" ;
         latitude:units = "degree_north" ;
         latitude:valid_min = -89.9666667175293 ;
         latitude:valid_max = 89.9333343505859 ;
    float longitude(longitude) ;
         longitude:long_name = "longitude" ;
         longitude:units = "degree_east" ;
         longitude:valid_min = -180. ;
         longitude:valid_max = 179.899993896484 ;
// global attributes:
         :bathy_model = "Etopo6" ;
         :history = "Bathymetrie a 6min depuis Etopo2 Smith & Sandwell"
;
         :Conventions = "COARDS" ;
         :Producer_agency = "Ifremer" ;
         :Creation_time = "21-Oct-2010" ;
         :Noth_latitude = 89.9333343505859 ;
         :South_latitude = -89.9666667175293 ;
         :West_longitude = -180. ;
         :East_longitude = 179.899993896484 ;
}
```

```
57
```





Lorsque l'on réalise cette étape, les fichiers LTA (ou STA) sont convertis au format NetCDF OeanSite, cette étape génère un tracé permettant de visualiser globalement la campagne.







Annexe X. Tracé de contrôle de l'ajout de la bathymétrie

























Annexe XII. Changement de cap



Annexe XIII. Tracé de nettoyage





Ifremer

Décembre 2010



Annexe XIV. Matérialisation des périodes sans mesure









– Après –





Annexe XVI. Tracé de la dérive



Décembre 2010












Ifremer







Annexe XIX. Comparaison

1. Uadcp/Unavire





Ifremer



2. Route/Station



Ifremer



10

5



Décembre 2010

25

20

15

Jours

-15L 0

- 2 -

3. Cap



73



Annexe XX. Exploitation Section – Contourage











Annexe XXI. Exploitation Section – Vecteur









Annexe XXII. Exploitation Station – Vecteur







Annexe XXIII. Rapport des dépendances entre fonctions.

Les fonctions surlignées en jaune ont été développées pour le logiciel CASCADE. En bleu, figurent les fichiers de constantes ou d'appel de variable globale ou fonction externe à CASCADE.

MATLAB (liste des fonctions)	Enfants (fonctions appelées)	Parents (fonctions appelantes)
Ce	const_CE f_cree_conf f_cree_conf_from_v5 global_CE tabdlg f_annul f_valid f_color_button f_tag_on	
f_Cal_vit_ref		f_VGcor f_lance_cmp_sta_route f_lance_vitadcp_vitna v
f <u>_VGcor</u>	const CE <u>f Cal vit ref</u> <u>f autonan</u> <u>f corr vit vm</u> <u>f creer newvar2</u> <u>f test vars</u> <u>meanoutnan</u>	
f_add_bathy	const CE f_autonan f_creer_newvar f_efface_trace f_test_vars	
f_add_empty_data	const CE <u>f autonan</u> <u>f get fillvalue</u> <u>g txt lang</u> <u>g txt rep work</u> <u>global CE</u> <u>meanoutnan</u>	
f_add_info_nc	<u>const_CE</u> <mark>f_save_conf</mark>	
f_add_tide	f <u>autonan</u> <u>fcreer_newvar2</u> <u>fget_fillvalue</u> ftest_vars	

	<u>global_CE</u> <u>greg_0h</u> j <u>ul_0h</u> <u>tide_pred</u>	
<u>f_aide_date</u>	ajout_title const_CE f_autonan g_txt_lang global_CE indique_date jul_Oh	
<u>f_aide_date>indique_date</u>	<u>greg_0h</u>	
<u>f_appel_filtre</u>	ajout_title ajout_version_exploit <u>ce_txt_U</u> <u>ce_txt_V</u> <u>ce_txt_W</u> <u>ce_txt_flag</u> <u>const_CE</u> <u>f_autonan</u> <u>f_creer_newvar</u> <u>f_filtre</u> <u>f_test_vars</u> <u>g_int_type_filtrage</u> <u>g_txt_filename_nc</u> <u>g_txt_lang</u> <u>g_txt_rep_work</u> <u>global_CE</u> <u>h_trait</u>	
<u>f_autonan</u>		<pre>f_VGcor f_add_bathy f_add_empty_data f_add_tide f_aide_date f_aide_date f_appel_filtre f_bad_flag f_change_navig f_comp_bt_ship f_contour_sec f_cree_sec f_lance_cmp_cap f_lance_cmp_sta_route f_lance_vitadcp_vitna v f_net_vit_flag4a8 f_netvit_cour f_recal_cap f_recal_nav f_sta_part_tot f_trace1d2d f_trace_derive f_vec_sec f_vect_sta f_infos_camp</pre>
r_autolializ		L_TULOS_Camp

<u>f_bad_flag</u>	const CE f autonan f creer newvar f test vars g date last g date start g int ens1 g int ens2 g int type inval g txt lang global CE jul Oh	
f_change_navig	f <u>autonan</u>	f_recal_nav
f <u>comp_bt_ship</u>	<u>const_CE</u> f_autonan	
<u>f_contour_sec</u>	ajout title ajout version_exploit ce_txt_lat ce_txt_lon const_CE f_autonan g_txt_lang g_txt_output_type g_txt_rep_work global_CE	
fconv_OS	buf_long const_CE decode_fix decode_sysconfig dist_km f_creer_newvar2 g_txt_lang g_txt_rep_work global_CE greg_Oh jul_Oh meanoutnan to_day to_signed	
f_corr_heading	<u>const_CE</u> <u>degrad</u>	f_recal_cap
f_corr_vit_vm	<u>const_CE</u> <u>degrad</u> <u>f_mat_navgeo</u>	f_VGcor
f <u>_creat_cdf_sec_</u> sta	<u>f creer newvar2</u>	f_cree_sec f_sta_part_tot
f_cree_conf	<u>global CE</u>	
f_cree_conf_from_v5	V max	



	amplitude angle_desalignement cis_max date1 date2 detect_fond fact_cis filename global_CE iref_exploit nb_a_moyenner nb_ecart pitch_biais seuil_interf type_filtrage vdifflim w_max	
f cree rep		
f_cree_sec	<u>ce msg titre</u> <u>const CE</u> <u>degrad</u> <u>f autonan</u> <u>f creat cdf sec_sta</u> <u>f get fillvalue</u> <u>f test vars</u> <u>greg Oh</u> <u>jul Oh</u> <u>meanoutnan</u>	
f <u>creer newvar</u>		f_add_bathy f_appel_filtre f_bad_flag f_recal_cap f_recal_nav
f_creer_newvar2		f_VGcor f_add_tide f_conv_OS f_creat_cdf_sec_sta f_netvit_cour
<u>f_efface_trace</u>	<u>const_CE</u>	f_add_bathy f_netvit_cour f_recal_cap f_recal_nav
<mark>f_filtre</mark>		f_appel_filtre
f_get_cref	f <u>testvars</u> global_CE	
f_get_fillvalue		f_add_empty_data f_add_tide f_cree_sec f_recal_cap f_sta_part_tot
f <u>info_trait</u>	<u>const_CE</u> f_test_vars	
f_infos_camp	const CE	

	f autonan2 f test vars f verif correlation nav current g int cref max g int cref min g txt filename_nc g txt lang global_CE greg_Oh jul_Oh meanoutnan	
f_infos_flags	<u>const_CE</u>	
f_invalid_dates	global_CE greg_0h jul_0h	
f_invalid_ens	<u>const_CE</u> g_txt_lang global_CE	
f <u>lance_cmp_cap</u>	<u>ajout version exploit</u> <u>cap1</u> <u>cap2</u> <u>const CE</u> <u>degrad</u> f <u>autonan</u>	
<u>f_lance_cmp_sta_route</u>	ajout title ajout version exploit <u>ce txt U</u> <u>ce txt V</u> <u>ce txt W</u> <u>ce txt lat</u> <u>ce txt lat</u> <u>ce txt station</u> <u>const CE</u> <u>f Cal vit ref</u> <u>f autonan</u> <u>h trait</u> <u>jul Oh</u>	
f_lance_vitadcp_vitnav	ajout title ajout version exploit ce_txt_U ce_txt_V const_CE f_Cal_vit_ref f_autonan greg_Oh h_trait jul_Oh radeg	
f_mat_navgeo	<u>const_CE</u> dearad	f_corr_vit_vm

<pre>f_net_vit_flag2</pre>	<u>meanoutnan</u>	f_netvit_cour
<u>f_net_vit_flag4a8</u>	ajout_title ajout_version_exploit ce_msg_titre const_CE f_autonan f_test_vars g_txt_lang g_txt_output_type g_txt_rep_work global_CE	f_netvit_cour
f_net_vitesse	<u>ajout_title</u> <u>const_CE</u> <u>g_txt_lang</u> <u>global_CE</u> <u>medianoutnan</u>	f_netvit_cour
f <u>net vitesse test</u>	ajout title const CE g_txt_lang global_CE medianoutnan	f_netvit_cour
<u>f_netvit_cour</u>	ajout title ajout version exploit const CE f autonan f creer newvar2 f efface trace f net vit flag2 f net vit flag4a8 f net vitesse f net vitesse test f test vars g int cvmax g int detect fond g int nb ecart g int nb prof g int scisail g int scisail g int sinterf g int vdiflim g int vmax g int vmax g txt lang g txt output type g txt rep work global CE h trait	
f_osite_type	<u>const_CE</u>	
t_read_HDG		
f_read_plot1d2d	const CE	



	f test vars	
<u>f_recal_cap</u>	ajout version exploit ce txt cap const_CE f autonan f corr heading f creer_newvar f efface trace f get fillvalue f test vars greg_Oh h_trait jul_Oh	
<u>f_recal_nav</u>	ajout version exploit const CE f autonan f change navig f creer newvar f efface trace f get fillvalue f test vars g txt filename trinav g txt lang g txt output type g txt rep work global CE h_trait jul Oh	
f_save_conf	global_CE	f_add_info_nc
f_sta_part_tot	ajout version exploit ce msg titre ce txt U ce txt V const CE f autonan f creat cdf sec sta f get fillvalue f test vars greg Oh jul_Oh meanoutnan	
f_test_vars		<pre>f_VGcor f_add_bathy f_add_tide f_appel_filtre f_bad_flag f_cree_sec f_get_cref f_info_trait f_infos_camp f_net_vit_flag4a8 f_netvit_cour f read plot1d2d</pre>

		<pre>f_recal_cap f_recal_nav f_sta_part_tot f_trace1d2d f_trace_derive f_write_cref</pre>
<u>f_traceld2d</u>	ajout version exploit <u>ce txt flag</u> <u>ce txt lat</u> <u>ce txt lon</u> <u>const CE</u> <u>f autonan</u> <u>f test vars</u> <u>greg Oh</u> <u>jul Oh</u> <u>m_coast_new</u> <u>m_grid</u> <u>m_ll2xy</u> <u>m_proj</u> <u>update_date</u>	
<pre>f_trace1d2d>update_date</pre>	<u>m_xy2ll</u>	
<u>f_trace_derive</u>	ajout version exploit const CE f autonan <u>f test vars</u> greg <u>0h</u> jul 0h	
f_val_chkb		
f <u>_vec_sec</u>	<u>ce txt lat</u> <u>ce txt lon</u> <u>const CE</u> <u>f autonan</u> <u>g txt output type</u> <u>g txt rep work</u> <u>global_CE</u> <u>m coast new</u> <u>m contourf</u> <u>m grid</u> <u>m gshhs_i</u> <u>m proj</u> <u>m text</u> <u>m vec</u>	
<u>f_vect_sta</u>	ajout title ajout version exploit ce txt lat ce txt lon const CE f autonan fic trace finite jul_Oh m coast new m contourf m orid	

	<u>m_gshhs_i</u> <u>m_ll2xy</u> <u>m_proj</u> <u>m_vec</u> <u>texte_station</u> <u>timeplt</u>	
<u>f_verif_correlation_nav_cur</u> <u>rent</u>	subfunction <u>fillval2nan</u> <u>meanoutnan</u>	f_infos_camp
<pre>f_verif_correlation_nav_cur rent>fillval2nan</pre>		
f_write_cref	<u>f test vars</u> g int cref max g int cref min global CE	

Ifremer

Ifremer